

# Spis treści

WPROWADZENIE	2
Przeznaczenie programu	3
Wymagania sprzętowe	3
Możliwości programu	4
Ograniczenia programu	6
Instalacja programu w komputerze	6
Stosowany układ jednostek	9
Układ odniesienia oraz umowa znakowania	9
OPIS ELEMENTÓW ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ	10
ELEMENTY STEROWANIA FUNKCAMI PROGRAMU	12
ZASADY UŻYTKOWANIA PROGRAMU	20
Wprowadzenie	20
Uruchomienie programu i utworzenie nowego zestawienia	22
Tworzenie grup obciążeń	23
Kreowanie pozycji obciążeniowych	24
Generowanie wydruku	33
Przykład wydruku	35

# WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie zawiera podstawowe informacje na temat programu komputerowego o skrótowej nazwie **RM-OBC** (wersja 2.x-) przeznaczonego do użytkowania na komputerach klasy IBM-PC wyposażonych w system **Windows 9x/ME/2000/XP**. Instrukcja nie ma cech typowej dokumentacji technicznej programu komputerowego i nie zawiera szczegółowych opisów toku postępowania odnośnie sterowania programem i operowania jego poszczególnymi opcjami, ponieważ szczegóły posługiwania się programem dostępne są w pliku pomocy kontekstowej - dołączonym do programu - a dostępnym poprzez System Pomocy w środowisku Windows, umożliwiając łatwy, wielofunkcyjny i kontekstowy dostęp do informacji podczas pracy z programem **RM-OBC**.

Informacje podane w niniejszej instrukcji mają charakter ogólny i dotyczą:

- przeznaczenia programu
- wymagań odnośnie sprzętu komputerowego
- możliwości programu
- ograniczeń ilościowych i merytorycznych
- instalacji programu w komputerze
- układu jednostek
- zasad użytkowania programu
- sporządzania wydruków
- przykładu

## UWAGI

- Program RM-OBC jest chroniony przed nieuprawnionym kopiowaniem i użytkowaniem za pomocą specjalnego klucza elektronicznego (ang. hardlock) dostarczanego przez autorów wraz z programem.
- Do zabezpieczenia programu stosowane są dwa typy kluczy elektronicznych: typu HASP (LPT) - który powinien być podłączony do dowolnego portu równoległego typu LPT, do którego z reguły podłączona jest drukarka oraz typu HASP (USB) - który powinien być podłączony do dowolnego portu tzw. uniwersalnej magistrali szeregowej USB. Jeśli komputer wyposażony jest w dodatkowe porty równoległe LPT lub szeregowe USB, to zaleca się podłączenie go do jednego z tych portów.
- Jeśli program RM-OBC jest zabezpieczony kluczem HASP (LPT), a inne programy posiadane przez użytkownika wymagają również obecności kluczy elektronicznych w porcie LPT, to klucz dla programu RM-OBC należy połączyć z innymi w szereg.
- <u>Przed podłączaniem lub odłączaniem klucza typy HASP (LPT) należy</u> <u>bezwzględnie wyłączyć zasilanie kompureta.</u> Nie jest to wymagane w przypadku klucza typu HASP (USB).
- Dla prawidłowego działania programu RM-OBC konieczna jest stała obecność klucza w komputerze.
- Dostarczony klucz jest niepowtarzalnym układem elektronicznym i należy go chronić przed utratą.

#### Przeznaczenie programu

Program **RM-OBC** jest kolejnym modułem wchodzącym w skład pakietu RM firmy CADSIS. Jego zadaniem jest ułatwienie sporządzania zestawienia obciążeń przenoszonych przez konstrukcje budowlane. Wykonanie zestawiania obciążeń jest dla inżyniera obowiązkiem nierozerwalnie związanym z procesem projektowania konstrukcji a w szczególności z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. Przygotowanie zestawienia jest często żmudnym i pracochłonnym zadaniem wymagającym dostępu do informacji w wielu normach obciążeniowych.

**RM-OBC** jest wyspecjalizowanym programem stanowiącym połączenie bazy danych z arkuszem kalkulacyjnym. Baza danych programu w obecnej wersji 2.x zawiera informacje wymagane do zestawiania obciążeń według następujących norm polskich<sup>1</sup>:

- PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.
- PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.
- PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.
- PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem, w tym również uwzględnienie poprawki Az1:2006.
- PN-80/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

Zebranie i przetworzenie danych z norm obciążeniowych w jednym programie w znaczny sposób ułatwia projektantowi przygotowanie zestawienia obciążeń. Dodatkowo funkcje arkusza kalkulacyjnego zaimplementowane w **RM-OBC** pozwalają na sumowanie obciążeń z poszczególnych warstw, przeliczanie z wartości charakterystycznych na obliczeniowe oraz wykonywanie dowolnych operacji algebraicznych na wartościach obciążeń w celu na przykład zbierania obciążeń z różnych obszarów.

Moduł **RM-OBC** współpracuje z programem RM-WIN w taki sposób, że wartości obciążeń z pozycji zestawienia przygotowanego programem **RM-OBC** mogą być pobierane w programie RM-WIN poprzez mechanizm dynamicznej wymiany danych DDE. Oznacza to, że zmiana wartości obciążenia w zestawieniu zostanie automatycznie uwzględniona podczas wykonywania obliczeń programem RM-WIN. Istnieje również możliwość korzystania z programu **RM-OBC** nieza-leżnie od RM-WIN bez względu na to czy jest on zainstalowany w systemie.

#### Wymagania sprzętowe

Program **RM-OBC** nie wymaga wyposażenia sprzętowego wykraczającego poza wymagania stawiane przez środowisko Windows i może być użytkowany na każdym komputerze typu IBM-PC, który pozwala na poprawne funkcjonowanie systemu Windows w wersjach: 9x/ME/NT/2000/XP. Poprawność działania programu testowana była na wielu komputerach, z których najsłabszy wyposażony był w:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Następne wersje programu wzbogacone zostaną o dane z kolejnych norm zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez użytkowników.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU

- procesor PENTIUM 150 MHz,
- 32 MB pamięci operacyjnej RAM,
- karta graficzna SVGA pracująca w trybie 800x600x16,
- mysz,
- ok. 25 MB wolnego miejsca na dysku twardym.

Można przyjąć, że są to minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do poprawnego działania programu.

## Możliwości programu

Program umożliwia utworzenie listy obciążeń przykładanych w modelu obliczeniowy konstrukcji. Pozycje tej listy można grupować jeśli należą one do jednego, wspólnego rodzaju obciążenia . W programie wyróżnionych zostało pięć następujących rodzajów obciążeń:

- ciężar konstrukcji,
- obciążenia użytkowe,
- obciążenie śniegiem,
- obciążenie wiatrem,
- inne obciążenia.

Każdej grupie obciążeń można przypisać odpowiedni typ obciążenia tak jak:

- typ stały,
- typ zmienny,
- typ wyjątkowy.

W grupie obciążeń ciężarem konstrukcji podano ciężary następujących materiałów konstrukcyjnych i elementów konstrukcji:

- drewno
- metale
- kamienie
- cegła
- zaprawy
- betony
- izolacje
- ściany
- pokrycia
- wiązary
- podłogi
- grunty niespoiste
- grunty spoiste,

oraz wartości współczynnika obciążenia.

Grupa obciążenia użytkowe zawiera dane dotyczące obciążeń:

- technologicznych rozłożonych,
- od ścianek działowych
- skupionych pionowych
- poziomych,

- od zwierząt,
- rusztowań,
- montażowych,
- a także ciężary:
- materiałów budowlanych sypkich
- cieczy,
- materiałów opałowych,
- nawozów,
- produktów rolnych i pasz,
- produktów żywnościowych,
- skór i tekstyliów,
- produktów przemysłu górniczego,
- niektórych zwierząt,
- i innych materiałów,

oraz wartości współczynników:

- obciążeniowego,
  - części długotrwałej obciążenia,
- dynamicznego,
- zmniejszającego,
- tarcia.

W grupie obciążeń śniegiem możliwe jest określenie obciążenia charakterystycznego śniegiem gruntu na podstawie strefy obciążenia śniegiem. Wybór strefy może nastąpić automatycznie poprzez wskazanie dowolnego miejsca na mapie Polski lub wybranie z bazy danych jednej z ok. 30 tys. miejscowości w Polsce. Współczynnik kształtu dachu można określić dla następujących typów dachów:

- dach jednospadowy,
- dach dwuspadowy,
- dach wklęsły,
- dach pilasty,
- dach łukowy lub kopuła,
- dachy na różnych wysokościach,
- dach z przegrodą lub attyką.

W grupie obciążenie wiatrem określenie strefy obciążenia wiatrem i związanego z nim charakterystycznego parcia wiatru odbywa się podobnie jak dla obciążenia śniegiem. Można również przyjąć szczególne warunki terenowe. Współczynnik ekspozycji określany jest na podstawie rodzaju terenu, wpływu ukształtowania terenu oraz wysokości od podstawy budowli. Współczynnik aerodynamiczny można określić dla następujących rodzajów budowli (w nawiasie podano liczbę dostępnych podrodzajów):

- budynki i przegrody
- dachy (5),
- hale przemysłowe,
- wiaty (2),
- galerie i łączniki,
- budowle walcowe,

- budowle kuliste,
- ustroje kratowe (4),
- płyty i ściany (3),
- elementy budowli (5).

Na podstawie wartości okresu drgań własnych i logarytmicznego dekrementu tłumienia automatycznie określane jest czy budowla jest podatna na dynamiczne działanie wiatru. Wartość współczynnika działania porywów wiatru jest określana automatycznie.

W grupie obciążeń innych istnieje możliwość podania dowolnego obciążenia według dowolnego wzoru wpisanego przez użytkownika a także podanie związanych z tym obciążeniem wartości współczynników:

- dynamicznego
- obciążeniowych
- części długotrwałej obciążenia zmiennego (dla obciążeń zmiennych).

W przypadku grup obciążeń śniegiem i wiatrem dane dotyczące geometrii budowli oraz rozkładów obciążeń ilustrowane są graficznie. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wprowadzenia błędnych danych.

Program automatycznie generuje raport z zestawienia obciążeń w wersji pełnej i skróconej. W wersji skróconej podane są jedynie pozycje obciążeń oraz ich wartości charakterystyczne i obliczeniowe. Wersja pełna zawiera szczegóły obliczeń oraz rysunki. Raporty można przeglądać w oknie podglądu raportu, zapisywać na dysk w formacie RTF (Rich Text Format) oraz tekstowym (bez rysunków), eksportować do programu MS Word, a także przenosić przez schowek do innych programów akceptujących format RTF.

## Ograniczenia programu

Program **RM-OBC** nie posiada sztywno narzuconych ograniczeń ani co do liczby grup obciążeń, ani co do liczby obciążeń w ramach grupy. Ograniczenia stawiane przez bazę danych typu Paradox, na której oparty jest program, wykraczają daleko poza praktyczny zakres zastosowań programu i prawdopodobieństwo ich osiągnięcia jest znikome. Tylko wydolność systemu uzależniona od posiadanej konfiguracji sprzętowej może stanowić przeszkodę w tworzeniu bardzo dużych zestawień. Może to być odczuwalne w przypadku słabej konfiguracji sprzętowej w postaci spowolnienia pracy programu.

Jedynym ograniczeniem liczbowym jest długość pól edycyjnych, w których użytkownik podaje opis poszczególnych pozycji oraz wzory definiujące wartość obciążenia. Maksymalna liczba znaków w tych polach wynosi 255.

## Instalacja programu w komputerze

Program **RM-OBC** dostarczany jest na płycie kompaktowej, która zawiera pliki aplikacji oraz program instalacyjny o nazwie **setup.exe**, uruchamiany w środowisku Windows.

W celu zainstalowania programu w komputerze z płyty CD należy:

- 1. Załadować system Windows,
- 2. Włożyć płytę CD do czytnika,
- 3. Poczekać aż samoczynnie uruchomi się program instalacyjny i przejść do kroku 6. Jeśli samoczynne uruchomienie programu nie nastąpi (wyłączona opcja Automatyczne powiadamianie przy wkładaniu w ustawieniach urządzenia CDROM), to należy go uruchomić jak podano w kroku 4 i 5.
- 4. Z poziomu systemu Windows wywołać polecenie Start/Uruchom
- W polu edycyjnym okna dialogowego "Uruchom" wpisać polecenie: 

   Symbol stacji dysków czytnika CD> setup, np.: (E:setup) i zamknąć okno dialogu przy pomocy przycisku OK lub klawisza Enter.
- 6. Po uruchomieniu programu instalacyjnego postępować zgodnie z informacją podaną przez program na ekranie monitora.
- 7. Po pomyślnym zakończeniu instalacji należy odszukać ikonę programu w grupie wskazanej w oknie dialogowym programu instalacyjnego i załadować program do pamięci komputera.

System Windows pozwala na przypisanie innej ikony, co pozostaje w gestii użytkownika programu.



#### Ikona aplikacji RM-OBC

Po dokonaniu instalacji katalog główny powinien zawierać:

ZESTAWIENIA	katalog dyskowy zestawień,
NORMY	katalog dyskowy danych normowych,
WYDRUK	katalog dyskowy szablonów wydruków,
rm-obc.exe	program aplikacji <b>RM-OBC</b> ,
rm-obc.hlp	plik systemu pomocy aplikacji <b>RM-OBC</b> .

#### Katalog **ZESTAWIENIA**

Jest przeznaczony do przechowywania zestawień obciążeń utworzonych przez użytkownika. Informacje o zestawieniu zapisywane są w pliku nazwa.obc oraz w podkatalogu nazwa, który zawiera pliki bazodanowe przechowujące pozycje zestawienia. Nie należy zmieniać nazw ani usuwać żadnego z plików znajdujących się w tym podkatalogu. Ciąg znaków nazwa identyfikuje zestawienie. Natomiast nazwy plików w podkatalogu nazwa są stałe dla każdego zestawienia. W przypadku samodzielnej pracy programu **RM-OBC** nazwa ustalana jest przez użytkownika w momencie tworzenia zestawienia poleceniem **Plik / Nowe**. Możliwe jest wtedy wskazanie innego niż **BAZY** katalogu docelowego, do którego zostanie zapisane zestawienie. Ponowne otwarcie uprzednio zapisanego zestawienia umożliwia polecenie **Plik / Otwórz**. W przypadku wywołania programu **RM-OBC** z poziomu programu RM-WIN nazwa ustawiana jest na ciąg znaków zestawienie, które przypisane zostaje do aktualnie otwartego w programie RM-WIN projektu i zapisane zostaje do podkatalogu **DAT**. Otwarcie zestawienia następuje w tym przypadku automatycznie.

W momencie otwarcia zestawienia program kopiuje pliki bazodanowe z podkatalogu nazwa do tymczasowego podkatalogu obc????.tmp (ciąg znaków ???? ustalany jest przez system) w katalogu plików tymczasowych systemu Windows wskazywanego przez zmienną środowiskową TEMP. Wszelkie zmiany dokonywane podczas edycji zestawienia zapisywane są do plików tymczasowych w tym podkatalogu do czasu, gdy użytkownik wykona operację zapisania zestawienia przy użyciu polecenia **Plik / Zapisz** lub **Plik / Zapisz jako...** Wtedy pliki z katalogu tymczasowego kopiowane są do katalogu docelowego pokrywając w ten sposób starą wersję wersją nową. Takie działanie programu ma na celu ochronę danych przed przypadkową utratą a także przed zniszczeniem plików bazodanowych, które nastąpić by mogło w wyniku np. awarii zasilania w momencie gdy pliki są otwarte. Należy zatem pamiętać, iż w katalogu docelowym znajduje się wersja zestawienia z chwili ostatniego zapisania zestawienia. Pliki tymczasowe są automatycznie usuwane po poprawnym zamknięciu zestawienia.

#### Katalog NORMY

Zawiera pliki i podkatalogi, w których przechowywane są dane dotyczące normowych wartości obciążeń i współczynników a także dane do wyświetlania map z podziałem kraju na strefy obciążenia wiatrem i śniegiem. Wszystkie pliki w tym katalogu są niezbędne do poprawnego działania programu i nie wolno ich modyfikować samodzielnie.

#### Katalog WYDRUK

Znajdują się w nim dwa pliki: pelny.rtf i krotki.rtf. Są to zapisane w formacie RTF (Rich Text Format ) szablony wykorzystywane do tworzenia odpowiednio pełnego lub skróconego raportu z zestawienia obciążeń. Pliki te zawierają specjalnie wyróżnione pola, pod które podstawiane są wartości zapisane w zestawieniu. W szczególnych przypadkach możliwa jest samodzielna modyfikacja tych szablonów według potrzeb użytkownika. Zawsze należy jednak zachować wersję oryginalną, gdyż niewłaściwa modyfikacja może spowodować niepożądane skutki w wygenerowanym raporcie.

Podczas instalacji programu kopiowane do komputera i rejestrowane w systemie Windows są również sterowniki bazodanowe BDE (Borland Database Engine) niezbędne do poprawnej pracy programu **RM-OBC**. Program instalacyjny domyślnie przyjmuje docelową lokalizację tych plików. Zazwyczaj jest to katalog:

C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE. Zaleca się nie zmieniać tej lokalizacji.

## Stosowany układ jednostek

Wielkości liczbowe mianowane można w programie wprowadzać korzystając z następującego zestawu jednostek:

•	długość	[m], [cm], [mm]
•	kąt	[-] = [rad], [9
•	siła skupiona	[kN], [N]
•	siła rozłożona na mb	[kN/m]
•	siła rozłożona na m²	[kN/m²]
•	siła rozłożona na m <sup>3</sup>	[kN/m³]
•	moment skupiony	[kNm]
•	moment rozłożony na mb	[kN], [kNm/m]
•	temperatura	[°C]
•	gradient temperatury	[° <b>C/m</b> ]

Program automatycznie przelicza jednostki i dokonuje analizy wymiarowej sprowadzając wyliczoną wielkość do takiej postaci, aby wyrażona była w jednostkach bazowych, które wymienione są jako pierwsze w poszczególnych kategoriach.

## Układ odniesienia oraz umowa znakowania

Wartości obciążeń wyliczone w programie **RM-OBC** są niezależne od układu odniesienia. Mimo, iż wiadomo na przykład, że ciężary działają pionowo w dół a obciążenie wiatrem prostopadle do powierzchni, to generalnie w programie **RM-OBC** określa się tylko wielkość obciążenia, bez ustalania kierunku, zwrotu czy osi, wzdłuż której działa obciążenie. Takie ustalenie następuje w momencie definiowania obciążenia w programie **RM-WIN** (lub innym), gdy przykładane na model konstrukcji jest obciążenie wyliczone w **RM-OBC**. Możliwość modyfikacji formuły obliczeniowej wartości obciążenia w programie **RM-OBC** pozostawia użytkownikowi swobodę w określeniu znaku obciążenia. Domyślnie jest to znak dodatni. Jedynie w przypadku obciążenia wiatrem przyjmuje się zgodnie z tradycją, że znak dodatni oznacza parcie a znak ujemny ssanie wiatru.

## **O**PIS ELEMENTÓW ZESTAWIENIA OBCIĄŻEŃ

Zestawienie obciążeń tworzone w programie **RM-OBC** składa się z elementów tworzących dwupoziomową listę hierarchiczną. Poziom nadrzędny określany jest jako grupa obciążeń, w skrócie **grupa**. Poziom podrzędny stanowią pozycje obciążeniowe, w skrócie **obciążenia**. Zarówno grupą jak i obciążeniom przypisywane są pewne cechy.

W przypadku grupy określa się następujące cechy:

- pozycja,
- opis,
- rodzaj,
- typ.

**Pozycja** określa położenie na liście zgodnie z kolejnością. Wartość jest przypisywana i uaktualniana automatycznie, gdy kolejność lub liczba grup jest modyfikowana.

**Opis** jest informacją wprowadzaną przez użytkownika określająca czego grupa obciążeń dotyczy np.: "*ciężary stropów w budynku administracyjnym*".

**Rodzaj** określa obciążenia w grupie i według jakiej normy są liczone. Do cechy tej można przypisać jedną z wartości:

- ciężar obciążenia od ciężaru własnego konstrukcji oraz gruntu określane według normy PN-82/B-02001.
- użytkowe obciążenia wynikające z funkcji jaką pełni budowla określane według normy PN-82/B-02003
- śnieg
   obciążenia dachów śniegiem obliczane według normy PN-80/B-02010 (z poprawką Az1:2006)
- *wiatr* obciążenie wynikające z działania wiatru na budowlę i jej elementy obliczane według normy PN-80/B-02010
- *inne* dowolne inne obciążenia według specyfikacji użytkownika.

**<u>Typ</u>** określa jeden z podstawowych typów obciążeń w grupie. Dopuszczalne są następujące typy:

- stałe,
- zmienne,
- wyjątkowe.

Do cech przypisywanych obciążeniom należą:

- pozycja,
- opis,
- jednostka,
- charakterystyczna wartość obciążenia (Q<sub>k</sub>),
- współczynnik obciążeniowy (γ<sub>f</sub>),
- obliczeniowa wartość obciążenia (Q<sub>o</sub>),
- współczynnik części długotrwałej obciążenia zmiennego (Ψ<sub>d</sub>),

- wzór,
- parametry.

W nawiasach podano oznaczenia przyjęte w programie.

Pozycja jak dla grupy.

Opis jak dla grupy.

Jednostka określa jednostkę, w której wyrażone jest obliczane obciążenie.

<u>Charakterystyczna wartość obciążenia</u> wartość obciążenia zgodnie z definicją podaną w PN-82/B-02000. Wartość charakterystyczna stosowana jest w analizie stanów granicznych użytkowania.

<u>Współczynnik obciążeniowy</u> częściowy współczynnik bezpieczeństwa. W przypadku obciążeń typu stałego rozróżniamy współczynniki  $\gamma_{f1}$  i  $\gamma_{f2}$ , z których pierwszy jest zwiększający (większy od 1) a drugi zmniejszający (mniejszy od 1).

<u>**Obliczeniowa wartość obciążenia**</u> wartość obciążenia zgodnie z definicją podaną w PN-82/B-02000. Iloczyn wartości charakterystycznej i współczynnika obciążeniowego. W przypadku obciążeń stałych, w wyniku pomnożenia przez  $\gamma_{f1}$  i  $\gamma_{f2}$ , otrzymujemy dwie wartości  $Q_{o1}$  i  $Q_{o2}$ . Wartości obliczeniowe stosowane są w analizie stanów granicznych nośności.

Współczynnik części długotrwałej obciążenia zmiennego jest stosunkiem wartości długotrwałej obciążenia do wartości charakterystycznej. Dotyczy jedynie obciążeń użytkowych zmiennych. Wartość długotrwała obciążenia zmiennego stosowana jest w analizie stanów granicznych użytkowania.

Wzór określa jak obliczona jest wartość charakterystyczna obciążenia.

**<u>Parametry</u>** zawierają dodatkowe informacje niezbędne do określenia wartości obciążenia. Zależnie od rodzaju obciążenia mogą to być na przykład: strefa obciążania wiatrem lub śniegiem, typ konstrukcji, kąt pochylenia dachu itp.

## ELEMENTY STEROWANIA FUNKCAMI PROGRAMU

Menu główne Pasek skrótów							
📅 Zestawienie obciążeń wersja 2.0 -	[C:\CadSiS\	RM-WIN\F	PROJEKTY	/∖a\nov	vy*]		_ 🗆 ×
<u>Plik Edycja Tabela Pomoc</u>							
	<u>B</u> <u>-</u>	2 🖉	Pozycja	nr:	-1 💼		
Grupy obciążeń:						-	
Poz.	Nazwa			Ho	dzaj	Тур	<b>_</b> _
1. Upciążenia stałe     2. Obciężenia wietkrawa	🔊 Cofnii			Ctrl+7	7		
2. Obciążenia uzytkowe 3. Obciążenia śpiagiom	🗎 Kopiui			Ctrl+(	2	-	
4. Obciażenia wiatrem				T			
5. Suwnica dwudźwigowa natorowa elekt	_ <u>-</u> ≪ wstaw v ™ ⊒ U uá ud	wiersz		Ins Chult I	<b>N-1</b>		
	2 Sun wie	ersz lo góru		CIFITL	en anter ant	lin.	
	Wiersz (	io gory na dál		Chift.	Ctell I	)p	
	Penecui	na uur Iorranka é é l	kalumn	Otal Lk	-GUTTEL Z	JOWIT	
	Dopasuj	SZELKUSU	KUIUIIII	Cultr Entor	`		_
<u> </u>	= 7mioń.a			Linter			
Obciążenia w grupie:	Zimen g	upém					
Poz. Opis		Jednostka	Qk	yfl	yf2	Qo1	Qo2
Crumou 1/E Obiointeniou 0/0/0							

Rys. 1. Okno główne z wczytanym zestawieniem obciążeń

Ogólne zasady sterowania programem i używania jego poleceń są oparte na konwencji typowej dla wszystkich aplikacji systemu Windows. Po uruchomieniu programu i wczytaniu zestawienia na ekranie monitora pojawi się główne okno aplikacji (Rys. 1). Do komunikowania się z programem służą następujące elementy sterowania:

- menu główne,
- pasek skrótów,
- menu podręczne,
- okno zestawienia,
- pasek statusu,
- okna dialogowe.

**Menu główne** jest menu rozwijalnym zapewniającym dostęp do poszczególnych poleceń programu. Na Rys. 2 przedstawiono strukturę menu głównego wraz z listą wszystkich jego poleceń, których działanie opisano poniżej.

Bezpośredni dostęp do większości opcji menu zapewniają również przyciski paska skrótów.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU

Plik		Edycja	Tabela	DDE	Pomoc
Nowy.		Cofnij	Wstaw wiersz	Przekaż obciążenie do	Pomoc do programu
Ctrl+N		Ctrl+Z	Ins 🏪 🕄	Rm-Win Alt+R <b>R</b> P <u>r</u> zekaż DDE	F1 🍭
Otwór	Z	Kopiuj	Usuń wiersz	Anuluj przekazywanie obciażenia	www.cadsis.com.pl
Ctrl+O	₽Đ	Ctrl+C	Ctrl+Del	Esc DDE	
Zapisz	2	Γ	Przesuń wiersz do góry		O programie
Ctrl+S			Ctrl+Shift+ 🛃 🔩		
Zapisz	z jako	lkona na pasku skrótów	Przesuń wiersz na dół		
	DDI		Ctrl+Shift+ 📴 🔩		
Metry	ka		Dopasuj szerokość kolumn		
		/ Skrót klawiszowy	Ctrl+K		
Zamkr	nij		Popraw		
	ĐĐI		Enter		
Dołącz	z zestawienie		Zmień grupę		
	<b>E</b>	4	Ē,		
	Do Worda				
	W)				
	Do Schowka	1			
Eksport	<b>S</b>				
Usuń.					
	ĐĐ				
Ustaw	ienia wydruku	1			
	Ì				
Podgla	ąd wydruku				
	R		Oznaczenia:		
Druku	j		– polecenie dostępn	e także z poziomu menu po	odręcznego,
Ctrl+P	₽ <b>a</b>		DDE – polecenie niedoste	ępne w trybie DDE,	
Zakoń	cz	1	DDE – polecenie dostępni	e tylko w czasie pobierania e okno dialogowe	obciążenia w trybie DDE,
Alt+F4			- efekt działania pole	ecenia można cofnąć wywo	łując <b>Edycja/Cofnij.</b>



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU

-----

.

.

OPIS PUI	LECEN MENU GŁOWNEGO PROGRAMU
Plik	
Nowy	Tworzy nowe puste zestawienie. Wywołuje okno dialogowe, w którym należy podać lokalizację i nazwę nowego zestawienia. Zestawienie zapisane jest w postaci pliku nazwa.obc oraz katalogu nazwa, w którym znajdują się pliki bazodanowe za- wierające zestawienie. W trakcie pracy z programem w do- wolnym momencie (poza trybem DDE) można rozpocząć pra- cę nad nowym zestawieniem. Jeśli aktualne zestawienie nie zostało wcześniej zapisane, to pojawi się stosowny komunikat ostrzegający o dokonanych zmianach, które – w przypadku re- zygnacji z zapisu zestawienia – będą utracone.
Otwórz	Otwiera uprzednio utworzone i zapisane na dysku zestawienie. Zestawienie do otwarcia wskazuje się w oknie dialogowym. Należy wskazać plik nazwa.obc. W oknie dialogowym wy- świetla się metryka zestawienia z podstawowymi informacjami (patrz polecenie <b>Metryka</b> ). Można dokonać podglądu zawar- tości zestawienia przed jego otwarciem. W tym celu należy wcisnąć przycisk podglądu. W przypadku wskazania niewła- ściwego lub uszkodzonego pliku wyświetlana jest stosowna in- formacja. W trakcie pracy z programem, w dowolnym mo- mencie (poza trybem DDE) można pobrać z katalogu zadań zestawienie archiwalne. Jeśli aktualne zestawienie nie zostało wcześniej zapisane, to pojawi się stosowny komunikat.
Zapisz	Zapisuje na dysk zestawienie w aktualnej postaci. Ponieważ program pracuje na plikach tymczasowych zaleca się aby zapi- sywać aktualny stan zestawienia regularnie co pewien czas lub po osiągnięciu pewnego etapu w przygotowywaniu zestawie- nia. W przypadku awarii zasilania lub komputera uchroni to użytkownika przed utratą dużej ilości wpisanych danych i ko- niecznością ich odtwarzania.
Zapisz jako	Działa tak jak polecenia <b>Zapisz</b> z możliwością zmiany lokali- zacji lub nazwy zestawienia, które podaje się w oknie dialo- gowym. Można to polecenie wykorzystać do utworzenia kopii zestawienia
Metryka	Wyświetla okno dialogowe, w którym podaje się podstawowe informacje o zestawieniu takie jak: projektant, projekt, pozycja i komentarz. Dane te są zapamiętywane w pliku nazwa.obc. Wyświetlane sa w oknie dialogowym polecenia <b>Otwórz</b> dzie-

ki czemu ułatwiają identyfikację zestawienia. Zamyka aktualnie otwarte zestawienie bez wychodzenia pro-Zamknij gramu. Jeśli aktualne zestawienie nie zostało wcześniej zapisane, to pojawi się stosowny komunikat.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU

14

Dołącz	
zestawienie	Umożliwia dołączenie listy grup obciążeń z innego - wcześniej utworzonego - zestawienia. Użycie tej opcji spowoduje otwar- cie okna dialogowego Dołącz zestawienie, które pozwala na eksplorację nośników pamięci komputera dla odszukania pliku zamierzonego (wcześnie utworzonego) zestawienia. Mogą to być zarówno pliki zestawień skojarzonych z projek- tami programu RM-WIN jak i utworzone autonomicznie. Mo- wa tu o plikach o rozszerzeniu " <b>obc</b> ".
Eksport/	
Do Worda	Kopiuje zawartość zestawienia w formie skróconej do aktual- nie otwartego dokumentu w programie MS Word. W przypad- ku gdy program MS Word nie jest uruchomiony to następuje próba jego otwarcia. Jeśli to się nie udaje to użytkownik powi- nien sam uruchomić program MS Word przed wykonaniem te- go polecenia. W celu przeniesienia zestawienia w wersji pełnej (z rysunkami i dodatkowymi opisami) należy skorzystać z po- lecenia <b>Podgląd wydruku</b>
Eksport/	
Do Schowka	Kopiuje zawartość zestawienia w formie skróconej do schow- ka systemu Windows. Dane przekazywane są w dwóch for- matach: tekstowym niesformatowanym i tekstowym sforma- towanym (RTF). W celu przeniesienia zestawienia w wersji pełnej (z rysunkami i dodatkowymi opisami) należy skorzystać z polecenia <b>Podgląd wydruku</b>
Usuń	Pozwala usunąć zestawienie z dysku. Wyświetla okno dialo- gowe, w którym należy wskazać zestawienie (plik na- zwa.obc) do usunięcia. Usunięty zostaje plik nazwa.obc oraz katalog nazwa wraz z całą zawartością. W przypadku próby usunięcia aktualnie otwartego zestawienia pojawia się ostrzeżenie.
Ustawienia	obizezenie.
wydruku	Wyświetla okno dialogowe systemu Windows pozwalające na wybór drukarki i ustawienie jej parametrów. Ustawienia te są wykorzystywane przy generowaniu podglądu wydruku i wydruku zestawienia.
Podgląd wydruku	Wyświetla okno dialogowe z podglądem wydruku zestawienia. Umożliwia wybór wersji pełnej lub skróconej wydruku. Do- myślnie wybierana jest wersja skrócona, która wypisuje wszyst- kie cechy grupy obciążeń oraz wszystkie cechy pozycji obcią- żeniowych z wyjątkiem parametrów. Wersja pełna uzupełniona jest o parametry i rysunki. W oknie dialogowym jest możliwość wydruku, eksportu do Worda, eksportu do Schowka i zapisu do pliku wybranej wersji wydruku w całości lub w części.

Drukuj	Drukuje całe zestawienie w formie skróconej. Wyświetla okno dialogowe umożliwiające zmianę drukarki i jej parametrów. Aby uzyskać pełniejszą kontrolę nad wydrukiem należy sko- rzystać z polecenia <b>Podgląd wydruku</b>
Zakończ	Kończy pracę z programem. Zamyka aktualnie otwarte zesta- wienie. Jeśli nie zostało ono wcześniej zapisane, to pojawi się stosowny komunikat.
Edycja	
Cofnij	Umożliwia przywrócenie stanu zestawienia z chwili przed ostatnim wywołaniem jednego z poleceń menu <b>Tabela</b> (z wyjątkiem <b>Dopasuj szerokość kolumn</b> ).
Kopiuj	Kopiuje do schowka w formie tekstowej dane wyświetlane w aktualnie wybranym wierszu aktywnej tabeli zestawienia (tabeli grup lub obciążeń).
Tabela	
Wstaw wiersz	Wstawia nowy wiersz do aktywnej tabeli poniżej aktualnie wybranego wiersza. Tworzy nową grupę jeśli aktualnie wybra- na jest tabela grup obciążeń. Jeśli wybrana jest tabela obciążeń to umożliwia utworzenie pozycji obciążeniowej zgodnej z ro- dzajem aktualnie wybranej grupy obciążeń. Wyświetla okno dialogowe pozwalające na modyfikację cech wprowadzanej grupy lub obciążenia.
Usuń wiersz	Usuwa wiersz z aktywnej tabeli. Jeśli aktywna jest tabela gru- py to usuwa grupę wraz z wszystkimi obciążeniami w tej gru- pie. Jeśli wybrana jest tabela obciążeń to usuwa wybrane ob- ciążenie. W przypadku obciążeń rodzaju śnieg sprawdza czy nie ma powiązań między pozycjami.
Przesuń wiersz	
do góry	Zmienia kolejność elementów aktualnie wybranej listy prze- suwając, jeśli jest to możliwe, wybrany element o jedną pozy- cję do góry.
Przesuń wiersz	
na dół	Zmienia kolejność elementów aktualnie wybranej listy prze- suwając, jeśli jest to możliwe, wybrany element o jedną pozy- cję w dół.
Dopasuj szeroko	ść
kolumn	Dopasowuje szerokość kolumn tabeli tak aby wykorzystać całą jej szerokość. Szerokości kolumn można zmieniać przy pomo- cy myszki.

Popraw	Wywołuje okno dialogowe umożliwiające zmianę cech wybra- nej grupy lub obciążenia. Rodzaj okna dialogowego w przy- padku edycji cech obciążenia zależy od rodzaju grupy, do któ- rej obciążenie należy.
Zmień grupę	Pozwala na zmianę grupy, do której należy aktualnie wybrane obciążenie. Wyświetla okno dialogowe z listą grup, do których można przenieść wybrane obciążenie. Na liście znajdują się grupy tego samego rodzaju co rodzaj grupy, do której przeno- szone obciążenie należy.

#### DDE

## Przekaż obciążenie

 do Rm-Win Przekazuje wybrane obciążenie do programu Rm-Win. Polecenie jest aktywne jedynie wtedy gdy w programie Rm-Win wybrano polecenie Pobierz w trakcie definiowania obciążenia. Pobierane jest odwołanie do obciążenia a nie tylko jego wartość. Oznacza to, że przed wykonaniem analizy w programie Rm-Win wartość obciążenia zostanie zaktualizowana. Aby przekazanie wybranego obciążenia było możliwe musi ono mieć jednostkę zgodną z obciążeniem pobieranym w RM-OBC.

#### Anuluj przekazywanie

**obciążenia** Przerywa proces pobierania obciążenia z **RM-OBC** do Rm-Win. W trakcie pobierana obciążenia program Rm-Win jest nieaktywny. Aby poprawnie przerwać pobieranie i uaktywnić Rm-Win należy skorzystać z tego polecenia. Wysyłany jest wtedy do Rm-Win komunikat o przerwaniu pobierania i Rm-Win jest uaktywniany.

#### Pomoc

Pomoc do programu	Wywołuje system pomocy dla programu <b>RM-OBC</b> .
www.cadis.com.	<u>pl</u>
	Uruchamia domyślną przeglądarkę internetową i łączy ze stroną internetową firmy CadSiS. Na stronie tej można znaleźć infor- macje o innych produktach firmy, nowych wersjach programów oraz porady związane z użytkowaniem programów. Aby pole- cenie działało wymagane jest podłączenie do internetu.
O programie	Wyświetla okno informacyjne o wersji programu, o autorze oraz danych o użytkowniku.
Pasek skrótów	ułatwia dostęp do najczęściej wykorzystywanych poleceń menu
głównego. Wyw cego się na pasł do poszczególny	vołanie polecenia następuje poprzez kliknięcie myszką znajdują- ku przycisku oznaczonego odpowiednią ikoną. Przypisanie ikon ych poleceń pokazano na Rys. 2.

**Menu podręczne** ułatwia dostęp do poleceń związanych z edycją tabel okna zestawienia. Wywoływane jest poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu tabeli. Polecenia dostępne z poziomu menu podręcznego pokazano na Rys. 2. Efekt działania polecenia nie zależy od tego czy zostało ono wywołane z menu głównego, paska skrótów czy menu podręcznego.

**Okno zestawienia** pojawia się po wczytaniu z dysku lub utworzeniu nowego zestawienia. Podzielone jest na dwie części, z których górna zawiera tabelę dotyczącą grup obciążeń a dolna tabelę z pozycjami obciążeniowymi. Miejsce podziału okna można zmieniać przeciągając myszką pasek rozdziału między tabelami. Grupy i obciążenia w tabelach uszeregowane są wierszami. W kolumnach podawane są wartości cech przypisanych poszczególnym grupom i obciążeniom. Tabela górna zawiera wszystkie grupy obciążeń w zestawieniu. W tabeli dolnej podawane są te obciążenia, które należą do aktualnie wybranej grupy w tabeli górnej. Aktualnie wybrana pozycja (wiersz) tabeli oznaczany jest znakiem } w pierwszej kolumnie tabeli. Dodatkowo jeśli tabela jest aktywna, to podświetlany jest cały wybrany wiersz. Operacje wykonywane przy pomocy takich poleceń jak **Wstaw wiersz, Usuń wiersz, Popraw...** dotyczą aktywnej tabeli.

**Okno statusu** podaje informacje o liczbie grup i obciążeń w zestawieniu oraz numer aktualnie wybranej grupy i obciążenia. Informacja o grupie wyświetlana jest w formacie: numer grupy / liczba grup, a informacja o obciążeniu w formacie: numer obciążenia / liczba obciążeń w grupie / liczba wszystkich obciążeń.

**Okna dialogowe** służą do wprowadzania przez użytkownika informacji niezbędnych do wykonania tych poleceń, których nazwa zakończona jest wielokropkiem (...). Okno dialogowe jest wyświetlane doraźnie, tzn. na czas wykonania operacji na jego elementach kontrolnych i wszelkie polecenia pochodzące z klawiatury lub od myszy dotyczą tylko tego okna. Spośród elementów kontrolnych znajdujących się w oknach dialogowych na szczególną uwagę zasługują:

-pole do edycji wartości numerycznych (Rys. 3),

-pole do edycji formuły obliczeniowej (Rys. 4),

-aktywne pole tekstowe (Rys. 5).

$\alpha 1 = 11.3$				
7	8	9	1	
4	5	6	×	
1	2	3	-	
0		±	+	
C	C <- =			

Numeryczne pola edycyjne stosowane są tam gdzie oczekiwana jest od użytkownika wartość numeryczna. Pola te są wyposażone w podręczny kalkulator wywoływany przy pomocy klawisza **F2**. Kalkulator pozwala na wykonanie podstawowych działań algebraicznych i zapisanie wyniku do pola edycyjnego. Pamiętany jest tylko wynik a nie działanie, w wyniku którego został otrzymany.

Na podstawie wzorów wprowadzonych w polach do edycji formuły obliczeniowej wyliczane są wartości zestawianych obciążeń. W większości wypadków wzory te są tworzone

Rys. 3.

<u>Q</u>k = 0,25 [kN/m2] \* 0,80 \* (- 0,90 - 0,00 ) \* 1,8 = -0,32 [kN/m2]

Rys. 4.

automatycznie. Mogą jednak być modyfikowane według potrzeb użytkownika z tym zastrzeżeniem, że program nie analizuje poprawno-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU

ści wprowadzonych przez użytkownika wzorów pod względem merytorycznym. Bada jedynie czy wzór jest poprawny matematycznie i automatycznie przelicza jednostki. Jednostki należy podawać w nawiasach kwadratowych np. [kN/m2]. Wprowadzenie otwierającego nawiasu kwadratowego powoduje wyświetlenie listy jednostek, z której można wybrać potrzebną jednostkę zamiast wprowadzać ją z klawiatury. Do grupowania wyrażeń służą nawiasy okrągłe np. (-0,90 – 0,00). Nawiasów klamrowych {} nie stosuje się. Program ma możliwość wykonywania następujących operacji algebraicznych:

- dodawanie (+),
- odejmowanie (-),
- mnożenie (\*),
- dzielenie (/),
- potęgowanie (^),

oraz obliczania wartości następujących funkcji:

- trygonometryczne (sin, cos, tan),
- odwrotne do trygonometrycznych (asin, acos, atan),
- hiperboliczne (sinh, cosh),
- logarytmiczne (ln, log).

Przy pomocy klawisz **Insert** lub klikając dwukrotnie na wybraną komórkę tabeli można wprowadzać do pola edycji formuły obliczeniowej aktualnie wybrane wartości z tabel normowych takie jak na przykład ciężary materiałów czy normowe wartości obciążeń zmiennych. Pobierana wartość zamienia ciąg znaków, który aktualnie zaznaczony jest w formule obliczeniowej lub wstawia wartość w miejscu kursora , gdy nie jest zaznaczony żaden tekst. Po każdej zmianie w polu edycyjnym formuła przeliczana jest automatycznie. Błędy w formule są sygnalizowane komunikatem. Błędna jednostka jest wyświetlana w kolorze czerwonym.



Aktywne pola tekstowe wyróżnione są innym kolorem czcionki. Ich cechą jest to, iż dołączone są do nich informacje objaśniające. Pojawiają się one automatycznie po naprowadzeniu kursora myszy na te pola lub po dodatkowym kliknięciu myszą w przypadku pól, nad którymi kursor myszy zmienia się do postaci ze znakiem zapytania.

## ZASADY UŻYTKOWANIA PROGRAMU

#### Wprowadzenie

W tej części instrukcji omówiona jest koncepcja działania programu oraz rola poszczególnych jego poleceń. Dla wyjaśnienia zasad użytkowania programu **RM-OBC** przyjęto pewną naturalną chronologię wynikającą z toku postępowania jaki towarzyszy kreowaniu przykładowego zestawienia obciążeń do obliczeń budowli jak na Rys 6.



Rys. 6. Schemat przykładowej hali z magazynem

Pokazana schematycznie na rysunku budowla składa się z hali o wymiarach w planie 12 x 54 m i wysokości 7,2 m (6 m w świetle) i dołączonego magazynu o wymiarach 6 x 54 m i wysokości 4 m. W hali wydzielono część biurowosocjalną na długości 6 m i całej szerokości hali. Szkielet budowli stanowi konstrukcja stalowa natomiast wypełnienie ścian wykonano z bloczków gazowobetonowych. Przedstawione tutaj przykładowe zestawienie nie jest pełne. Zawierać ono wybrane pozycje, tak aby w możliwie pełny - a jednocześnie przystępny sposób - pokazać możliwości programu i sposób w jaki on funkcjonuje. Szczegółowa lista zestawianych pozycji obciążeniowych przedstawia się następująco:

- 1. Obciążenia stałe
  - 1.1. Ciężar przekrycia hali
  - 1.2. Ciężar przekrycia magazynu
  - 1.3. Ciężar stropu w części biurowo-socjalnej hali
  - 1.4. Ciężar sufitu podwieszanego (do dźwigarów kratowych) nad górną kondygnacją części biurowo-socjalnej w hali
- 2. Obciążenia użytkowe
  - 2.1. Obciążenie stropu w części biurowo-socjalnej
  - 2.2. Obciążenie zastępcze od ścianek działowych o ciężarze do 0,5 kN/m2
  - 2.3. Obciążenie skupione dla przekryć (człowiek z narzędziami)
- 3. Obciążenia śniegiem
  - 3.1. Dach hali, współczynnik (C1=C2)
  - 3.2. Dach magazynu, współczynnik C4
  - 3.3. Dach magazynu, współczynnik C3
- 4. Obciążenia wiatrem
  - 4.1. Dach hali, połać nawietrzna, wariant I
  - 4.2. Dach hali, połać zawietrzna, wariant I
  - 4.3. Dach magazynu (powierzchnia a) kierunek I
  - 4.4. Dach magazynu (powierzchnia a), kierunek II
  - 4.5. Ściana hali (powierzchnia b), kierunek I
  - 4.6. Ściana hali (powierzchnia b) kierunek II
- 5. Suwnica dwudźwigarowa natorowa elektryczna z wciągarką hakową, udźwig 32 kN, 3. grupa natężenia pracy
  - 5.1. Siła pionowa od jednego koła obciążenie belki toru jezdnego
  - 5.2. Siła pionowa od jednego koła obciążenie konstrukcji wsporczej
  - 5.3. Siła pionowa od jednego koła obciążenie fundamentu
  - 5.4. Siła pozioma (od jednego koła) prostopadła do toru (L/e=11,5/3,5) działanie na belkę toru jezdnego
  - 5.5. Siła pozioma (od jednego koła) równoległa do toru
- 6. Uderzenie suwnicy
  - 6.1. Siła zderzenia

Tok postępowania w celu utworzenia takiego zestawienia opisany zostanie w sposób ogólny. Szczegółowy tok postępowania został zilustrowany "krok po kroku" przy pomocy animacji komputerowej zapisanej w pliku przyklad.avi, który znajduje się na płycie instalacyjnej programu. Zachęca się użytkownika do obejrzenia tej prezentacji, co ułatwi zapoznanie się z programem i zrozumienie ogólnych zasad tu omówionych.

Generalnie, proces tworzenia zestawienia obciążeń składa się z następujących etapów:

- uruchomienie programu i utworzenie nowego zestawienia,
- tworzenie grup obciążeń,
- kreowanie pozycji obciążeniowych,
- generowanie wydruku.

## Uruchomienie programu i utworzenie nowego zestawienia

Sposób uruchomienia programu **RM-OBC** i utworzenia nowego zestawienia zależy od trybu pracy programu. W trybie pracy samodzielnej należy uruchomić program z poziomu systemu Windows na przykład klikając ikonę programu na pulpicie. Po uruchomieniu programu tworzymy nowe zestawienie wywołując polecenie **Plik/Nowy** (można oczywiście skorzystać z paska skrótów). Na ekranie pojawi się okno dialogowe zachęcające do podania lokalizacji oraz nazwy nowego zestawienia. Domyślną lokalizacją dla zestawień tworzonych w trybie pracy samodzielnej jest podkatalog **Zestawienia** znajdujący się w katalogu programu **RM-OBC**. Po wpisaniu nazwy (można pominąć domyślnie przyjmowane rozszerzenie pliku \*.obc) i jej zatwierdzeniu utworzone zostanie na dysku we wskazanej lokalizacji nowe zestawienie, a w oknie głównym programu pojawi się okno zestawienia z pustymi tabelami grup obciążeń i pozycji obciążeniowych (Rys. 7.).

💏 Zes	stawieni	e obciąże	ń wersja 2	2.0 - [C:\CadSi	S\RM-WI	N\PROJE	KTY∖a	\nowy]	]	_	. 🗆 🗙
<u>P</u> lik	<u>E</u> dycja	<u>T</u> abela	Pomo <u>c</u>								
	6	1 🔁 🔁	3 R %	n B B		Pozy	vcja nr:	0	3		
Grupy	obciążeń:-										
Poz.				Nazwa				Roo	Izaj Typ		
Ľ											
_Obcią;	żenia w gru	pie:									
Poz	2.		Opis		Jednostka	Qk	yfl	yf2	Qo1	Qo2	Ψd
Γ											
[ []	0 /0	Ob sister									
Grupa:	0/0	jobciązer	ne: 0/0/0								//

Rys. 7. Nowe zestawienie

Wywołanie programu **RM-OBC** z poziomu programu RM-WIN następuje poprzez uruchomienie polecenia **Obciążenia / Zestawienie obciążeń** z poziomu menu głównego programu RM-WIN lub poprzez wciśnięcie klawisza **Pobierz** w oknie dialogowym kreowania obciążenia na pręcie. Program **RM-OBC** jest wtedy uruchamiany w trybie dynamicznej wymiany danych (DDE). Otwierane jest w tak uruchomionym programie **RM-OBC** zestawienie obciążeń

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU

przypisane do aktualnego projektu lub tworzone jest nowe puste zestawienie jeśli aktualnie otwarty projekt takiego zestawienia jeszcze nie posiada. Plikowi zestawienia zostaje automatycznie nadana nazwa zestawienie, a jego domyślną lokalizacją jest katalog aktualnego projektu.

W trakcie kreowania nowego zestawienia można w dowolnym momencie dołączyć zestawienie utworzone wcześniej. W tym celu należy posłużyć się opcją **Plik/Dołącz zestawienie ...** menu głównego lub skrótem **E**. Użycie tej opcji programu spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Dołącz zestawienie, które pozwala na odszukanie pliku zestawienia, z którego ma być dołączona lista pozycji do nowo kreowanego zestawienia. Po odszukaniu i wskazaniu pliku zestawienia, a następnie zaakceptowaniu wyboru przyciskiem Otwórz, wszystkie pozycje wskazanego zestawienia zostaną dołączone do nowo kreowanego zestawienia. Dołączenie pozycji z innego zestawienia następuje zawsze na koniec listy nowo kreowanego zestawienia, a do nazwy każdej dołączonej pozycji dopisywana jest w nawiasach nazwa projektu, z którego pochodzi dołączana lista.

#### Tworzenie grup obciążeń

Pracę z nowym, pustym zestawieniem należy rozpocząć od wstawienia grupy (lub grup) obciążeń. Aby utworzyć nową grupę należy umieścić kursor w tabeli grup obciążeń i wywołać polecenie **Tabela / Wstaw wiersz**. Na ekranie pojawi się okno dialogowe (Rys. 8.), w którym można ustawić cechy tworzonej grupy.

<mark>∰</mark> Zesta <u>P</u> lik E	awienie obciążeń wersja 2.0 - [C:\CadSiS\RM-W <b>dycja <u>T</u>abela Pomo<u>c</u></b>	IN\PROJEKTY\	∖a∖nowy*]		_ 🗆 ×
Grupy ob	icizeń:	🧶 👔 🛛 Pozycja ni	-1 -		
Poz.	Nazwa		Rodzaj	Тур	
1.0	bciążenia stałe		ciężar	stałe	
2.0	bciążenia użytkowe		użytkowe	zmienne	
3. O	bciążenia śniegiem		śnieg	zmienne	
4. O	bciążenia wiatrem		wiatr	zmienne	
🕨 – 5. Si	uwnica dwudźwigowa natorowa elektryczna z wciągarką hako	wą, udźwig 32 kN, 3	inne	stałe	
-Obciążer Poz.	Nowa grupa         Nazwa grupy obciążeń         Uderzenie suwnicy         Bodzaj obciążeń w grupie         © ciężar         C użytkowe         Ś śnieg         W watr         C inne	obciążeń w grupie tałe mienne wjątkowe V <u>O</u> K	X Anuluj		Qo
Grupa: 5/	5 Obciążenie: 0/0/0				

Rys. 8. Tworzenie nowej grupy obciążeń

Po zatwierdzeniu zostanie utworzony i uaktywniony nowy wiersz tabeli grup obciążeń zawierający dane nowo utworzonej grupy. Do pustej tabeli obciążeń w grupie (poniżej) będzie można dodawać pozycje obciążeniowe należące do grupy.

Możliwe jest utworzenie wszystkich (pustych) grup wchodzących w skład zestawienia tak jak to zostało uczynione w przedstawionym przykładzie. Zmiany cech już istniejącej grupy można dokonać wywołując polecenie **Tabe**la / Popraw. Należy zwrócić uwagę, że zmiana rodzaju obciążeń w grupie możliwa jest tylko wtedy gdy grupa jest pusta.

## Kreowanie pozycji obciążeniowych

Wprowadzenie obciążenia do grupy następuje po aktywacji tabeli obciążeń w grupie i wywołaniu polecenia **Tabela / Wstaw wiersz**. Zostaje wtedy utworzona nowa pozycja obciążeniowa i wyświetlane jest okno dialogowe służące do edycji jej cech. Rodzaj okna zależy od rodzaju grupy, do której należy tworzone obciążenie. W prezentowanym przykładzie rozpoczynamy wprowadzanie obciążeń od grupy obciążeń śniegiem i wiatrem ponieważ w grupie obciążeń stałych ciężary dźwigarów będą szacowane na podstawie wartości obciążeń zmiennych działających na dach konstrukcji. Należy zatem najpierw obliczyć ich wartości.



Rys 9. Wprowadzanie strefy obciążenia śniegiem

Wartość obciążenia śniegiem ustalana jest na podstawie strefy obciążenia śniegiem, od której zależy charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem gruntu Qk oraz współczynnika kształtu dachu. Strefę można określić korzystając z mapy podziału kraju na strefy obciążenia śniegiem. Należy w tym celu wcisnąć przycisk Mapa. Wyświetlone zostanie okno (Rys. 9) z mapa podziału oraz listą około 30 tys. miejscowości w Polsce. Wybieranie miejscowości z listy spowoduje wyświetlenie jej lokalizacji na mapie Polski oraz przypisanie do odpowiedniej strefy obciążeniowej. Można również wpisać nazwę miejscowości w pole edycyjne a zostanie ona wyszukana na liście, pokazana na mapie oraz zostanie jej przypisana odpowiednia strefa. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość wskazania kursorem myszy miejsce na mapie. W tym wypadku zostanie wyszukana miejscowość, której lokalizacja pokrywa się ze wskazanym miejscem. Jeśli we wskazanym miejscu nie zostanie odnaleziona żadna miejscowość to i tak program przypisze strefę obciążenia zgodnie ze wskazanym miejscem. Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że nazwy niektórych miejscowości wielokrotnie powtarzają się. Oznacza to, że istnieje wiele miejscowości o tej samej nazwie. Wybierając takie miejscowości należy upewnić się na podstawie położenia na mapie, że została wskazana ta właściwa. W przypadku Opola, stolicy województwa opolskiego, właściwa jest pierwsza z trzech miejscowości o tej nazwie. Znajduje się ona w strefie I obciążenia śniegiem (Rys. 9).

rupy obci	E E C C ØK+0 1 E STREET ØK0 11 1 1			
Poz.	Nazwa	Rodzaj	Тур	T
1. Obc	iążenia stałe	ciężar	stałe	
2. Obc	ieżanie użułkowa Poz. 2.1. Obcieżenie śniegiem wg PN-90/R-00010	uistkowo	zmianna	Y
3. Obc	- Obciażenie charakterystyczne śniegiem gruntu			~
4. Obt 5. Suv	Gardal C Strefall C Strefall C Strefall C Strefall C Strefall H =      Zmiana Az1	300,00 m n.p.n	n. q <u>k</u> = 0,70 kN/n	n2
	Współczynnik kształtu dachu - Dachy dwuspadowy			-
	Rodzaj dachu: <u>2102 23 24 05 56 67</u>			
	$\alpha 1 = 12.00^{\circ} \alpha 2 = 12.00^{\circ}$			
ociażenie				
Poz.	12	*	12*	
3.1				
	C,			
	C2 Obciążenie dla pokryć i płatwi		C1	
	Współczynnik C1 💌 = 0.8			
				300
	Sk = Qk * C1 = 0.7 [kN/m2] * 0.8 = 0.56 [kN/m2]	1	i nieogrzewany	ny
	Obciażenie charakterystyczne			
	Ogis: Snieg			1
	OL - 0.7 [kN/m2]*0.8			

Rys 10. Definiowanie kształtu dachu obciążonego śniegiem

Aby określić wartość współczynnika kształtu dachu C należy wybrać odpowiedni kształt dachu pokazany na piktogramach oraz podać wartości parametrów opisujących wybrany rodzaj dachu. W opisywanym przykładzie wybieramy rodzaj 2. – dach dwuspadowy i podajemy kąty nachylenia 11,3° co odpowiada założonemu spadkowi 20%. Na rysunku z prawej strony okna widzimy schemat dachu oraz rozkład wartości współczynnika kształtu dachu. W tym przypadku jest to rozkład stały. Wartość  $C_1 = C_2 = 0,8$ . Nie ma zatem znaczenia czy wybierzemy wartość  $C_1$  czy  $C_2$ .W ogólności jednak rozkład może być zmienny. Wtedy należy wybrać wartość współczynnika, która będzie wykorzystywana w aktualnie zestawianym obciążeniu. Po podaniu opisu zatwierdzamy wprowadzenie obciążenia do zestawienia klawiszem **OK**.

Zestawienie obciążeń wersja 2.0 - [C:\CadSiS\RM-WIN\PROJEKTY\a\nowy*]		[	<u>   </u> ×
Grupy obciążeń:			
Poz. Nazwa	Rodzaj	Тур	•
1. Obciążenia stałe	ciężar	stałe	
2. Obciążenia użytkowe	użytkowe	zmienne	
3. Obciążenie Poz. 3.2. Obciażenie śniegiem wg PN-80/B-02010		×	-
4. Obciążenie - Obciażenie charakterystyczne śniegiem gruntu			
5. souvince of processing of the set of the s	T mnp.m. qk=	0.70 kN/m2	0,78
Obciążenie charakterystyczne dachu: Sk = 0k * C3 = [0.7 [kN/m2] * 1.23 = 0.86 [kN/m2]	☐ <u>O</u> bie otoc	ekt niższy od zenia	
Obciażenie charakterystyczne			
Opis: Worek śnieżny			
Qk = [0.7 [kN/m2]*1.23			
		IK Anuluj	-
Grupa: 3/5 Obciążenie: 2/2/2			

Rys. 11

Tworzymy następną pozycję w grupie obciążeń śniegiem aby zestawić obciążenia na dach magazynu. Wstawiamy wiersz do tabeli poleceniem **Tabe**la / Wstaw wiersz. Program tworzy nowe obciążenie i automatycznie kopiuje wartości wszystkich jego cech z obciążenia poprzedniego. Należy zatem skorygować tylko te cechy, które różnią się od cech poprzedniej pozycji. W tym wypadku będzie to rodzaj dachu. Wybieramy rodzaj 6 – dachy na różnych wysokościach (Rys. 11). Pozwala on określić wartość współczynnika kształtu dachu, który sąsiaduje z jednym lub z dwoma dachami. Sąsiadujący dach (lub dachy) określany jest na podstawie dachów wcześniej zdefiniowanych w innych pozycjach obciążenia śniegiem. W naszym przykładzie uaktywniamy dach z lewej strony i wybieramy pozycję 3.1 czyli dach hali. Następnie podajemy wymagane wymiary. Można zaobserwować, że otrzymujemy nierównomierny rozkład współczynnika kształtu dachu opisywany wartościami  $C_3$  i  $C_4$ . W tej pozycji zestawimy wartość  $C_4$ . Wprowadzamy opis i zatwierdzamy. Po wstawieniu nowej pozycji zmieniamy w niej tylko współczynnik  $C_4$  na  $C_3$  oraz opis. Po zatwierdzeniu mamy zestawione wszystkie potrzebne wartości obciążenia śniegiem.

Następnie przystępujemy do zestawiania obciążeń wiatrem. W tabeli grup wybieramy pozycję 4. obciążenie wiatrem. Uaktywniamy tabelę obciążeń, która jest teraz pusta. Wprowadzamy pierwsza pozycję poleceniem **Tabe**la / Wstaw wiersz. Na ekranie pojawia się okno dialogowe do edycji obciążeń wiatrowych (Rys. 12). Zawiera ono trzy zakładki do określania różnych parametrów, od których zależy wartość obciążenia wiatrem. Na zakładce **Parametry** budowli określany jest rodzaj budowli, jej wymiary, wariant i powierzchnia działania wiatru. Od tych parametrów zależy wartość współczynnika aerodynamicznego C. Można również określić wartość współczynnika działania porywów wiatru  $\beta$ . Sposób jego określenia zależy on od wielkości logarytmicznego dekrementu tłumienia  $\Delta$  i okresu drgań własnych T. Należy podać ich wartości lub oszacować je przy pomocy narzędzi uruchamianych po wciśnięciu przycisków [<sup>...</sup>] znajdującego się przy ich polach edycyjnych.



Rys 12. Wprowadzanie parametrów budowli obciążonej wiatrem

Wartość charakterystycznego ciśnienia wiatru  $q_k$  określana jest na zakładce **qk**. Jego wartość zależy od strefy obciążenia wiatrem. Strefę tę wybiera się podobnie jak strefę obciążenia śniegiem. W przypadku szczególnych warunków terenowych wartość ciśnienia można określić na podstawie prędkości wiatru i gęstości powietrza.

Współczynnik ekspozycji C<sub>e</sub> określany jest na zakładce **Ce**. Jego wartość zależy od rodzaju terenu, w którym znajduje się budowla oraz od wysokości nad poziomem gruntu. W przypadku położenia na skarpie o nachyleniu większym od 1/3 wprowadza się umowny poziom gruntu aby uwzględnić wpływ ukształtowania terenu. Program umożliwia uwzględnienie różnicy między rzeczywistym a umownym poziomem gruntu ( $\Delta z$ ) i automatyczne uwzględnienie jej w określeniu wysokości, na której określana jest wartość współczynnika ekspozycji. W tym celu należy włączyć opcję **Położenie na skarpie** (Rys. 9) i podać wymiary skarpy oraz miejsce położenia budowli na skarpie opisywane parametrem x. Wartość dodatnia tego parametru oznacza przesunięcie w prawo, a wartość ujemna w lewo względem wierzchołka skarpy. Schematyczny rysunek położenia budowli na skarpie nie uwzględnia rzeczywistego kształtu budowli a jedynie jego wymiary gabarytowe.



Rys 13. Określanie współczynnika ekspozycji

W przypadku przykładowej hali zestawiamy obciążenie na dach dwuspadowy oraz na dach magazynu i ścianę hali nad magazynem jak dla dachów na różnych wysokościach. Należałoby jeszcze zestawić obciążenie wiatrem na ściany jak dla budowli i przegród. Te obciążenia są jednak pominięte w tym przykładzie, aby nie był on zbyt rozbudowany. Możemy przyjąć, że budowla położona jest na skarpie o wysokości 6 m i nachyleniu 50% w odległości 6 m od wierzchołka skarpy aby zaobserwować wpływ takiego położenia na różnicę między rzeczywistym a umownym poziomem gruntu (Rys. 13). W tym przykładzie wynosi ona  $\Delta z = 1,50$  m. Nie wpływa to jednak na wartość współczynnika ekspozycji, gdyż dla analizowanej budowli ma on rozkład stały. Zestawiane pozycje obciążenia wiatrem dotyczą różnych powierzchni i wariantów. Część jednak można pominąć z uwagi na to, że otrzymywane wartości są zerowe lub pokrywają się z wartościami otrzymanymi w innych wariantach.

Obciążenia stałe mają najczęściej charakter grawitacyjny, stąd nazwa ciężary wydaje się adekwatna. Obciążeniami stałymi zestawianymi dla przykładowej budowli są ciężary pokryć dachowych, stropu i podsufitki. Dodatkowo elementy te złożone są z kilku warstw-składników. Dlatego pierwsze okno dialogowe (Rys. 14) pojawiające się przy tworzeniu nowej pozycji obciążeniowej zawiera listę, na której można umieszczać poszczególne składniki mające udział w cał-kowitym ciężarze elementu. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe cięża-rów poszczególnych warstw są automatycznie sumowane w wierszu pozycji **Razem** dając całkowity ciężar elementu. Stosunki sumarycznych wartości obliczeniowych do sumarycznej wartości charakterystycznej dają wartości uśrednio-nych współczynników obciążeniowych.

Zestawienie obciąże Plik Edycja Iabela	eń wersja 2.0 - [C:\Ca I Pomo <u>c</u>	adSiS\RM-WIN\PR(	DJEKTY\a	a\nowy	/*]				<u>1 ×</u>
□☞■₽₫ฃ₫	Poz. 1.1. Składniki ob	ciążenia	n ·				×	1	
Grupy obciążeń: Poz. 1. Obciążenia stałe 2. Obciążenia i tłuc	<u>O</u> pis Ciężar przekrycia hali <u>S</u> kładniki obciążenia						Jednostka kN/m2	Typ stałe	
<ul> <li>L. Ubciążenia stałe</li> <li>2. Obciążenia stałe</li> <li>2. Obciążenia stałe</li> <li>4. Obciążenia wiatren</li> <li>5. Suwnica dwudźwig</li> </ul> Obciążenia w grupie:           Poz           1.1. Ciężar	Składniki obciążenia Opis 2 x papa termozgrzewał Welna mineralna Blacha fałdowa	Obliczenie           2*11.0 [kN/m3]*2.5 [m]           1.2 [kN/m3]*16 [cm]           0.132 [kN/m2]	Ok 0.06 0,19 0,13	yn 1,10 1,10 1,10 1,10	yf2 0,90 0,90 0,90 0,90	0.07 0.21 0.14 0.42 ✔ 0.K	0.05 0.17 0.12 0.12 0.34 ▼ ≜nuluj	state zmienne zmienne zmienne state 4 Qo1 Qo2	-
Grupa: 1/5 Obciaż	enie: 1/1/4								

Rys. 14. Obciążenie stałe – ciężar przekrycia złożonego z kilku warstw

Ciężary wszystkich składników obciążenia muszą być zestawione w jednakowych jednostkach na przykład w [kN], [kN/m<sup>2</sup>] czy [kN/m<sup>3</sup>]. Jednostka jest ustalana na podstawie pierwszego składnika obciążenia to znaczy, że składniki wprowadzane jako następne muszą mieć taką samą jednostkę jak składnik pierwszy.

Wprowadzając ciężar składnika w oknie dialogowym (Rys. 15) pojawiającym się po wciśnięciu przycisku **Wstaw** możemy skorzystać tabel normowych cię-

żarów materiałów, gruntów i elementów konstrukcyjnych. Aby pobrać z tabeli wybraną wartość należy dwukrotnie kliknąć komórkę tabeli w której się ona zawiera. Wartość ta zostanie wprowadzona do pola edycyjnego formuły obliczeniowej. Można również podczas edycji formuły obliczeniowej wcisnąć klawisz Insert a z aktualnie wybranej komórki tabeli zostanie pobrana wartość.

jzestawienie obciążen wo lik <u>E</u> dycja <u>T</u> abela Po						
	×					
Poz Opis	upy obciążeń: post					
kładnik obiążenia stałego						
Wartości charakterystyczne cięż Drewno∣Metale   Kamienie   C	arów wg PN-82/B-02001 Segła   Zaprawy   Betony   Izolac	e Ściany Pokrycia Wiązary Podłogi	Grunty niespoiste   Grunty spoiste			
	Ciężar	pokryć dacho <del>wy</del> ch [kN/m2]				
	Rodzaj j	ookrycia	Ciężar			
	bez posypania żwirkiem	podwójnie	0,350			
<sup>p</sup> apa na deskowaniu	nosvnena žwirkiem	pojedynczo	0,350			
	posypana zwiniem	podwójnie	0,400			
	hez nosvnania żwirkiem	pojedynczo	0,050			
<sup>o</sup> apa na podłożu betonowym	not projptine trimoni	podwójnie	0,100			
	posvpana żwirkiem	pojedynczo	0,100			
		podwójnie	0,150			
<sup>o</sup> kyty azbestowocemontowe (etc	ernit)	faliste	0,300			
		płaskie	0,350			
bciążenie charakterystyczne			Współczynniki obciąża			
pis: Nowy składnik			γt <u>1</u> =  1,10 ]			
k = 1	= γf2= 0.90					
= 1.00 [kN]			<u> </u>			
			100000000000000000000000000000000000000			
Inc. 1/F Obcistopia: 5	1/2/6					

Rys. 15. Obciążenie stałe – wprowadzanie składnika obciążenia

Ciężary dachowych dźwigarów stalowych występujących w przykładowej budowli można oszacować przy pomocy przybliżonych wzorów normowych na podstawie rozpiętości i rozstawu wiązarów oraz obciążeń stałych i zmiennych jakie on przenosi. Dlatego też obciążenia zmienne wiatrem i śniegiem zestawiane były przed obciążeniami stałymi aby ich wartości były znane w momencie szacowania ciężarów dźwigarów. Wzory szacunkowe znajdują się na zakładce **Wiązary** okna dialogowego do definicji obciążeń stałych (Rys. 15).

Obciążenia zmienne technologiczne wprowadzamy w grupie obciążeń użytkowych przy pomocy okna dialogowego (Rys. 16) zawierającego dane o obciążeniach i różnego rodzaju współczynnikach stosowanych dla tych obciążeń. Dane te są zamieszczone w trzech grupach tabel zawierających wartości obciążeń użytkowych, ciężarów materiałów mogących stanowić obciążenie zmienne oraz wartości współczynników. Wartości obciążeń i ciężarów wprowadzane są do pola edycyjnego formuły obliczeniowej za pomocą klawisza **Insert** lub poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranej wartości w tabeli. Podobnie współczynnik dynamiczny, zmniejszający i tarcia wprowadzane są do pola edycyjnego formuły obliczeniowej, gdzie mogą być wykorzystane w wyrażeniach na wartość obciążenia. Natomiast współczynnik obciążeniowy i współczynnik części długotrwałej obciążenia zmiennego wprowadzane są do dedykowanych pól edycyjnych. W polach tych można podać wartość współczynnika samodzielnie lub pobrać ją z tabeli tak samo jak w przypadku wartości pobieranych do pola edycyjnego formuły obliczeniowej.

📸 Zestawienie obciążeń we	rsja 2.0 - [C:\CadSiS\RM-WIN\PRO	JEKTY\a\nowy*]	;	
Pik Euyoja Tabela Pol	nnoc Bibali a Dal Balanta (Biblio Alterio P	Pozycia pr		
		······································		
Poz. 2.1. Obciążenie zmier	nne wg PN-82/B02003	1 82 /8 02002	X	
- <u>wanosci wspołczynnikow oraz c</u>	nociązem ciężarow charakterystycznych wy Pr	4-02/10-02000		
🕻 🛈 Obciążenia	C Ciężary	C Współczynnik	j	
Technologiczne rozłożone Od	ścianek działowych   Skupione pionowe   Po:	ziome   Od zwierząt   Rusztowań   Montażowa	3	
W	artości charakterystyczne obciążeń tecl	hnologicznych równomiernie rozłożonyc	h 🔺	
Przeznaczeni	ie i sposób użytkowania pomieszczenia (budo	wli, obiektu, konstrukcji)	Obciążenie [kN/m2]	
A Pokoje, pomieszczenia i sale	1			
Stropy poddaszy oraz stropoda	achów wentylowanych, w których ciężar pokryci	ia dachowego nie obciąża konstrukcji stro	0,5	
Poddasza z dostępem z klatki s	schodowej		1,2	
Pokoje i pomieszczenia mieszk	1,5			
Wszelkie pokoje biurowe, gabir	Wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych			
Audytoria, aule, sale zebrań i sa	riamiane, widownie teatralne, koncertowe,	3,0		
Kuchnie w zakładach zbioroweg	żyteczności publicznej	3,5		
Sale i pomieszczenia obciążon	e tłumem ludzi w sposób statyczny, w muzeach	n, świątyniach, oraz poczekalnie i szatnie p	4.0	
Sale dworcowe, targowe, sporte	owe, taneczne, sceny teatralne i estradowe, skl	lepy, sale sprzedaży domów towarowych	5,0	
Pomieszczenia magazynowe sł	klepów, domów towarowych, poczty itp.		7,5	
	ziomne	o stałych miejscach siedzących	3,0	
Todume	Liennie	bez stałych miejsc siedzących	5,0	
Trybury	padziemne (stalowo-żelbetowe itp.)	o stałych miejscach siedzących	4.0	
		bez stałych miejsc siedzących	8,0	
Wiejskie budynki inwentarskie o	dla zwierząt o masie:			
owce i świnie do 80 kg			3,0	
świnie powyżej 80 kg			3,5	
bvdło i konie poniżei 100 ka		1	35 💌	
Obciążenie charakterystyczne			Współczynniki vf = 100	
орія: јо zyrkowe			r±- 1,20	
<u>Q</u> k =   <b>U</b>			= <u>40</u> = 1.00	
= 0,00 kN -			🖌 QK 🛛 🗶 Anuluj	

Rys. 16. Obciążenie zmienne, współczynnik części długotrwałej

📸 Zestawienie obciążeń wersja 2.0 - [C:\CadSiS\RM-OBC\rm-obc\zestawienia\przykle Plik Edycja Iabela Pomo <u>c</u>			<u>_     ×</u>
D 🗃 🖶 🖆 🖻 🚱 🗐 💁 🔤 📑 🛃 🖉 🕅 Pozycja nr. 🔢 🗄			
Grupy obciążeń:		1	
Poz. Nazwa	Rodzaj	Тур	<b></b>
1. Obciążenia stałe	ciężar	stałe	
2. Obciążenia użytkowe	użytkowe	zmienne	
3. Obciążenia wiatrem	wiatr	zmienne	
4. Suwnice dwud			
5. Obciążenia śr Poz. 6.2. Zadana wartość obciążenia		×	
6. Uderzenie su Opici Sile poziome (od jodnogo kole) prostopedle do toru (L (o-11 5/3 5) - dzielenio po	holko toru jozdnog		
Ogis. Jona poziolna (ob jednego kora) prostopadia do tora (L/e=11,9/3,3) - aziatamenia	a beikę toru jezuneg	<u> </u>	
$Qk =  49^{*}(0,1 + 0,05^{*}(11,5/3,5-2))$			
Obciążenia w grupie:         =         8.05 [kN]			Qo 🔺
6.1. Siła zder 🗸 Obciążenie dynamiczne 🦳 Współczynniki obciążeniowe Warto	ści obliczeniowe ob	ciążenia –	157,00
6.2. Siła pozi Współczynnik dynamiczny β= 1,00 Zwiększający γfl= 1,10 Zwięk	(szona Qo1= 8,8	55	8,86
Statyczny równoważnik 8,05 Zmniejszający ½2= 0.90 Zmnie	jszona Qo2= 7,2	45	
Wsp. części długotwałej obciążenia zmiennego	<u> </u>	X <u>A</u> nuluj	
			•
Srupa: 6/6 Obciażenie: 2/2/23			

Rys. 17. Obciążenie suwnicą jako zadana wartość obciążenia

Obciążenia związane z suwnicą wprowadzamy w grupach obciążeń rodzaju inne, przewidzianemu do zestawiania obciążeń takich rodzajów, które nie zo-

stały jeszcze zaimplementowane w programie **RM-OBC**. Ponieważ dla suwnicy zestawiamy obciążenie dwóch różnych typów, to znaczy zmienne i wyjątkowe, to obciążenia te są rozbite na dwie różne grupy (5. i 6.), z których każda zawiera obciążenia jednego typu. Okno dialogowe (Rys. 17) do wprowadzania dowolnych obciążeń zawiera pole edycyjne formuły obliczającej wartość obciążenia oraz pola do edycji takich współczynników jak dynamiczny, obciążeniowy i części długotrwałej obciążenia zmiennego.

## Generowanie wydruku

Wydruk zestawienia może mieć postać pełną lub skróconą. W przypadku bezpośredniego wydruku z głównego okna programu uzyskać można jedynie postać skróconą. Postać pełną otrzymuje się korzystając z polecenia **Plik / Pod-gląd wydruku** . Wywołuje ono okno dialogowe (Rys. 18), które wyświetla spo-rządzone zestawienie obciążeń w układzie jak na wydruku. W oknie podglądu można uzyskać zarówno skróconą (domyślnie) jak i pełną postać wydruku. Pod-gląd wyświetlany jest w ciągłym i stronicowym trybie podglądu wydruku. Tryb ciągły daje możliwość zaznaczenia fragmentu tekstu i wykonania na nim operacji takich jak kopiowanie do schowka, wydruk czy eksport do Worda. W trybie stronicowym uzyskuje obraz wydruku z podziałem na strony, który odpowiada efektowi uzyskanemu na drukarce. W trybie tym można przeglądać poszczególne strony wydruku również w powiększeniu.



Rys. 18. Powiększony podgląd wydruku pełnego

Opis poleceń dostępnych w oknie dialogowym podglądu wydruku przedstawiono w tabeli poniżej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU

Ikona	Polecenie (skrót)	Działanie
	Zapisz (Ctrl + E)	Zapisuje do pliku zestawienie w układzie jak do wy- druku. Pozwala na zapis w formacie RTF (Rich text format) i w formacie TXT (tekstowym, bez rysun- ków)
1	Eksport do Worda (Ctrl + W)	Eksportuje do Worda zestawienie lub jego fragment (jeśli jest zaznaczony) w układzie jak do wydruku.
<u></u>	Eksport do Schowka (Ctrl + S)	Eksportuje do Schowka zestawienie lub jego frag- ment (jeśli jest zaznaczony) w układzie jak do wy- druku.
° ₽	Drukuj (Ctrl + P)	Drukuje zestawienie na drukarce. Umożliwia wydruk pełnego zestawienia, wybranych stron lub zaznaczo- nego fragmentu tekstu
2	Tryb podglądu	Przełącza tryb podglądu: ciągły / stronicowy

## Przykład wydruku

1. Obciążenia stałe	
Rodzaj: ciężar	
Typ: stałe	
1.1. Ciężar przekrycia hali	
<ul> <li>Charakterystyczna wartość obcia Q<sub>k</sub> = 0,48 kN/m<sup>2</sup>.</li> </ul>	iżenia:
Obliczeniowe wartości obciążen	ia:
$Q_{o1} = 0.57 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f1}=1,19,$
$Q_{o2} = 0.41 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f2}=0,86.$
Składniki obciążenia:	
• 2 x papa termozgrzewalna	2000000000000000000000000000000000000
$Q_k = 2 \cdot 11,0 \text{ kN/m}^3 \cdot 2,5 \text{ mm} = 0$	J,06 kN/m <sup>2</sup> .
$Q_{o1} = 0.07 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f1} = 1,20,$
$Q_{o2} = 0.05 \text{ kN/m}^{-},$	$\gamma_{f2}=0.90.$
• we ma numerama 10 cm $Q_{1} = 1.2 \text{ kN/m}^{3} \cdot 16 \text{ cm} = 0.10 \text{ k}$	$N/m^2$
$Q_k = 1,2 \text{ kN/m}^2 \cdot 10 \text{ cm} = 0,19 \text{ k}$	x = 1.20
$Q_{o1} = 0.23 \text{ kN/m}^2$	$\gamma_{f1} = 1,50,$ $\gamma_{r2} = 0.80$
<ul> <li>Blacha fałdowa stalowa T-80 gru</li> </ul>	$h_{12} = 0,00$
$O_k = 0.132 \text{ kN/m}^2 = 0.13 \text{ kN/m}^2$	
$O_{p1} = 0.14 \text{ kN/m}^2$ .	$\gamma_{t1} = 1.10.$
$Q_{02} = 0.12 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f2} = 0.90.$
Obciążenie zastępcze od płatwi (	(długość 6 m, rozstaw 3 m, Gp=0,38 kN/m <sup>2</sup> , Qp=0,56 kN/m <sup>2</sup> )
$Q_k = (2,0 / 3,00 + 0,12 \cdot (0,38 + 0.00))$	$-0.56$ )) $\cdot 6.00 \cdot 0.01$ kN/m <sup>2</sup> = 0.05 kN/m <sup>2</sup> .
$Q_{o1} = 0,06 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f1} = 1,10,$
$Q_{o2} = 0.05 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f2}=0,90.$
<ul> <li>Obciążenie zastępcze od stalowy kN/m<sup>2</sup>, Qp=0,56 kN/m<sup>2</sup>)</li> </ul>	ych dźwigarów kratowych (długość 12 m, rozstaw 6 m, Gp=0,43
$Q_k = (2,0 / 6,00 + 0,12 \cdot (0,43 + 0,12))$	$-0.56$ )) $\cdot 12.00 \cdot 0.01 \text{ kN/m}^2 = 0.05 \text{ kN/m}^2.$
$Q_{o1} = 0.06 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f1}=1,10,$
$Q_{o2} = 0.05 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f2}=0,90.$
1.2. Ciężar przekrycia magazynu	
• Charakterystyczna wartość obcia	įženia:
$Q_k = 0.48 \text{ kN/m}^-$ .	
• Obliczeniowe wartości obciązeni $O_{\perp} = 0.57 \text{ kN/m}^2$	$x_{\rm ev} = 1.10$
$Q_{o1} = 0.57 \text{ kV/m}^2$	$\gamma_{\rm f1} = 1, 19, \gamma_{\rm m} = 0.85$
Składniki obciażenia:	12 0,001
• 2 x papa termozgrzewalna	
$Q_k = 2 \cdot 11,0 \text{ kN/m}^3 \cdot 2,5 \text{ mm} = 0$	$0,06 \text{ kN/m}^2$ .
$Q_{o1} = 0,07 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f1}=1,20,$
$Q_{o2} = 0.05 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f2}=0,80.$
• Wełna mineralna 16 cm	2
$Q_k = 1,2 \text{ kN/m}^3 \cdot 16 \text{ cm} = 0,19 \text{ k}$	N/m <sup>2</sup> .
$Q_{o1} = 0.25 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f1}=1,30,$
$Q_{o2} = 0,15 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f2}=0,80.$
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU	35

• Blacha fałdowa stalowa T-80 grubo	ości 1,00 mm
$Q_k = 0,132 \text{ kN/m}^2 = 0,13 \text{ kN/m}^2.$	
$Q_{o1} = 0.14 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f1} = 1,10,$
$Q_{o2} = 0,12 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f2} = 0.90.$
• Obciążenie zastępcze od płatwi (dł $Q_k = (2,0 / 3,00 + 0,12 \cdot (0,38 + 1))$	ugość 6 m, rozstaw 3 m, Gp=0,38 kN/m <sup>2</sup> , Qp=1,75 kN/m <sup>2</sup> ) (75 ) ) $\cdot$ 6,00 $\cdot$ 0,01 kN/m <sup>2</sup> = 0,06 kN/m <sup>2</sup> .
$Q_{o1} = 0,07 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{\rm f1}=1,10,$
$Q_{o2} = 0,05 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f2} = 0,90.$
<ul> <li>Obciążenie zastępczeod cienkości Gp=0,44 kN/m<sup>2</sup>, Qp=1,75 kN/m<sup>2</sup>)</li> </ul>	ennych dźwigarów stalowych (długość 6 m, rozstaw 6 m,
$Q_k = (2,0 / 6,00 + 0,12 \cdot (0,44 + 1))$	$(.75)$ ) $\cdot 6,00 \cdot 0,01$ kN/m <sup>2</sup> = 0,04 kN/m <sup>2</sup> .
$Q_{o1} = 0.04 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{\rm f1} = 1,10,$
$Q_{o2} = 0.04 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f2} = 0,90.$
1.3. Ciężar stropu w części biurowo-s	ocjalnej hali
Charakterystyczna wartość obciąże	nia:
$Q_k = 6,84 \text{ kN/m}^2.$	
Obliczeniowe wartości obciążenia:	
$Q_{o1} = 7,82 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{\rm f1}=1,14,$
$Q_{o2} = 5,98 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f2}=0,87.$
Składniki obciążenia:	
Płytki kamionkowe 14 mm na zapr	awie cementowej
$Q_k = 0,640 \text{ kN/m}^2 = 0,64 \text{ kN/m}^2.$	
$Q_{o1} = 0,77 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{\rm f1}=1,20,$
$Q_{o2} = 0,51 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f2} = 0,80.$
Gładź cementowa 3 cm	
$Q_k = 21,0 \text{ kN/m}^3 \cdot 3 \text{ cm} = 0,63 \text{ kN/m}^3$	$m^2$ .
$Q_{o1} = 0,82 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{\rm f1}=1,30,$
$Q_{o2} = 0,50 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f2} = 0,80.$
• 2 x papa na lepiku	
$Q_k = 2 \cdot 11,0 \text{ kN/m}^3 \cdot 2,5 \text{ mm} = 0,0$	$6 \text{ kN/m}^2$ .
$Q_{o1} = 0,07 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{\rm f1}=1,20,$
$Q_{o2} = 0.05 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f2}=0,90.$
• Wełna mineralna 6 cm	2
$Q_k = 1.2 \text{ kN/m}^3 \cdot 6 \text{ cm} = 0.07 \text{ kN/m}^3$	1 <sup>2</sup> .
$Q_{o1} = 0,09 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{\rm f1}=1,30,$
$Q_{o2} = 0,06 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f2} = 0,80.$
• Strop żelbetowy typu filigran grubo	ości 20 cm
$Q_k = 25,0 \text{ kN/m}^3 \cdot 20 \text{ cm} = 5,00 \text{ kN}$	$I/m^2$ .
$Q_{o1} = 5,50 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f1}=1,10,$
$Q_{o2} = 4,50 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f2} = 0,90.$
• Tynk cementowo-wapienny na siat	ce metalowej
$Q_k = 22,0 \text{ kN/m}^3 \cdot 2 \text{ cm} = 0,44 \text{ kN/m}^3$	m <sup>2</sup> .
$Q_{o1} = 0.57 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f1}=1,30,$
$Q_{o2} = 0.35 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f2}=0,80.$
1.4. Ciężar sufitu podwieszanego (do rowo-socjalnej w hali	dźwigarów kratowych) nad górną kondygnacją części biu-

- Charakterystyczna wartość obciążenia: Q<sub>k</sub> = 0,24 kN/m<sup>2</sup>.
- Obliczeniowe wartości obciążenia:

$Q_{o1} = 0,28 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f1} = 1,16,$
$Q_{o2} = 0,21 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f2} = 0,87.$

Składniki obciążenia:

Weina mineralna 6 cm	
$Q_k = 1,2 \text{ kN/m}^3 \cdot 6 \text{ cm} = 0,07 \text{ kN/m}^3$	$n^2$ .
$Q_{o1} = 0.09 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{f1} = 1,30,$
$Q_{o2} = 0,06 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{\rm f2}=0,80.$
Płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm	
2	

$Q_k = 12,0 \text{ kN/m}^3 \cdot 12,5 \text{ mm}$	$= 0,15 \text{ kN/m}^2.$
$Q_{o1} = 0,17 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{f1} = 1,10,$
$Q_{o2} = 0,14 \text{ kN/m}^2,$	$\gamma_{\rm f2}=0,90.$
Ruszt stalowy	

$Q_k = (2,0 / 1,00 + 0,12 \cdot ($	0,22 + 0,00)) · 1,00 · 0,01 kN/m <sup>2</sup> = 0,02 kN/m <sup>2</sup>
$Q_{o1} = 0.02 \text{ kN/m}^2$ ,	$\gamma_{\rm f1}=1,10,$
$\Omega_{2} = 0.02 \text{ kN/m}^2$	$\gamma_{e2} = 0.90$

## 2. Obciążenia użytkowe

Rodzaj: użytkowe

Typ: zmienne

## 2.1. Obciążenie stropu w części biurowo-socjalnej

- Charakterystyczna wartość obciążenia: Q<sub>k</sub> = 2,0 kN/m<sup>2</sup> = 2,00 kN/m<sup>2</sup>.
- Obliczeniowa wartość obciążenia:

$$\begin{aligned} Q_{o} &= 2,80 \ kN/m^{2}, & \gamma_{f} &= 1,40, \\ \psi_{d} &= 0,50. \end{aligned}$$

#### 2.2. Obciążenie zastępcze od ścianek działowych o ciężarze do 0,5 kN/m<sup>2</sup>

- Charakterystyczna wartość obciążenia:
  - $Q_k = 0,25 \text{ kN/m}^2 = 0,25 \text{ kN/m}^2.$
- $\begin{array}{ll} \mbox{Obliczeniowa wartość obciążenia:} \\ Q_o = 0,30 \ \mbox{kN/m}^2, & \gamma_f = 1,20, \\ \psi_d = 1,00. \end{array}$

## 2.3. Obciążenie skupione dla przekryć (człowiek z narzędziami)

Charakterystyczna wartość obciążenia:

 $Q_k = 1,5 = 1,50 \text{ kN}.$ 

• Obliczeniowa wartość obciążenia: 
$$\begin{split} Q_o &= 1,80 \ kN, \\ \psi_d &= 0,00. \end{split}$$

#### 3. Obciążenia wiatrem

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

#### 3.1. Dach hali, połać nawietrzna, wariant I

- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru  $q_k = 0.25 \text{ kN/m}^2$  przyjęto jak dla strefy I.
- Współczynnik ekspozycji  $C_e = 0,80$  przyjęto jak dla terenu B i wysokości nad poziomem gruntu z = 7,20 m. Ze względu na położenie na skarpie lub wzniesieniu o nachyleniu ponad 1/3 wysokość z zwiększono o  $\Delta z = 1,50$  m, które jest różnicą między rzeczywistym a umownym poziomem gruntu. Ponieważ H/L  $\leq 2$  przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji  $C_e$  o wartości jak dla punktu najwyższego.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU





- Współczynnik działania porywów wiatru β = 1,80 przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia Δ = 0,14; okres drgań własnych T = 0,21 s).
- Współczynnik aerodynamiczny C połaci nawietrznej dachu dwuspadowego (α = 11,3°) wg wariantu I równy jest C = C<sub>z</sub> C<sub>w</sub> = -0,90, gdzie:

 $C_z = -0.90$  jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,

 $C_w = 0,00$  jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.



• Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

 $Q_k = 0,25 \ kN/m^2 \cdot 0,80 \cdot (\ \text{-}\ 0,90 \ \text{-}\ 0,00 \ ) \cdot 1,8 = \text{-}0,32 \ kN/m^2.$ 

• Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:  $Q_o = -0.42 \text{ kN/m}^2$ ,  $\gamma_f = 1.30$ .

#### 3.2. Dach hali, połać zawietrzna, wariant I

- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru  $q_k = 0.25 \text{ kN/m}^2$  przyjęto jak dla strefy I.
- Współczynnik ekspozycji  $C_e = 0,80$  przyjęto jak dla terenu B i wysokości nad poziomem gruntu z = 7,20 m. Ze względu na położenie na skarpie lub wzniesieniu o nachyleniu ponad 1/3 wysokość z zwiększono o  $\Delta z = 1,50$  m, które jest różnicą między rzeczywistym a umownym poziomem gruntu. Ponieważ H/L  $\leq 2$  przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji  $C_e$  o wartości jak dla punktu najwyższego.



- Współczynnik działania porywów wiatru  $\beta = 1,80$  przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  $\Delta = 0,14$ ; okres drgań własnych T = 0,21 s).
- Współczynnik aerodynamiczny C połaci zawietrznej dachu dwuspadowego ( $\alpha = 11,3^{\circ}$ ) wg wariantu I równy jest C = C<sub>z</sub> C<sub>w</sub> = -0,40, gdzie:

 $C_z = -0,40$  jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,

 $C_w = 0,00$  jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.



- Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:  $Q_k = 0.25 \text{ kN/m}^2 \cdot 0.80 \cdot (-0.40 - 0.00) \cdot 1.8 = -0.14 \text{ kN/m}^2.$
- Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:  $Q_o = -0.18 \text{ kN/m}^2$ ,  $\gamma_f = 1,30$ .

## 3.3. Dach magazynu (powierzchnia a) kierunek I

- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru  $q_k = 0.25 \text{ kN/m}^2$  przyjęto jak dla strefy I.
- Współczynnik ekspozycji  $C_e = 0,80$  przyjęto jak dla terenu B i wysokości nad poziomem gruntu z = 7,20 m. Ze względu na położenie na skarpie lub wzniesieniu o nachyleniu ponad 1/3 wysokość z zwiększono o  $\Delta z = 1,50$  m, które jest różnicą między rzeczywistym a umownym poziomem gruntu. Ponieważ H/L  $\leq 2$  przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji  $C_e$  o wartości jak dla punktu najwyższego.



- Współczynnik działania porywów wiatru  $\beta = 1,80$  przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  $\Delta = 0,14$ ; okres drgań własnych T = 0,21 s).
- Współczynnik aerodynamiczny C powierzchni a dachu o różnych wysokościach (α = 11,3°) równy jest C = C<sub>z</sub> C<sub>w</sub> = -0,40, gdzie:

 $C_z = -0,40$  jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,

 $C_w = 0,00$  jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.



- Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:
  - $Q_k = 0.25 \text{ kN/m}^2 \cdot 0.80 \cdot (-0.40 0.00) \cdot 1.8 = -0.14 \text{ kN/m}^2.$
- Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:  $0 = 0.181 \text{ N}/(m^2)$

 $Q_o = -0.18 \text{ kN/m}^2$ ,  $\gamma_f = 1.30$ .

- 3.4. Dach magazynu (powierzchnia a), kierunek II
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru  $q_k = 0,25 \text{ kN/m}^2$  przyjęto jak dla strefy I.
- Współczynnik ekspozycji  $C_e = 0,80$  przyjęto jak dla terenu B i wysokości nad poziomem gruntu z = 7,20 m. Ze względu na położenie na skarpie lub wzniesieniu o nachyleniu ponad 1/3 wysokość z zwiększono o  $\Delta z = 1,50$  m, które jest różnicą między rzeczywistym a umownym poziomem gruntu. Ponieważ H/L  $\leq 2$  przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji  $C_e$  o wartości jak dla punktu najwyższego.



- Współczynnik działania porywów wiatru  $\beta = 1,80$  przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  $\Delta = 0,14$ ; okres drgań własnych T = 0,21 s).
- Współczynnik aerodynamiczny C powierzchni a dachu o różnych wysokościach (α = 11,3°) równy jest C = C<sub>z</sub> C<sub>w</sub> = -0,20, gdzie:

- $C_z = -0.20$  jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,
- $C_w = 0,00$  jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.
- Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:

 $Q_k = 0.25 \text{ kN/m}^2 \cdot 0.80 \cdot (-0.20 - 0.00) \cdot 1.8 = -0.07 \text{ kN/m}^2.$ 

- Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:  $Q_o = -0,09 \ kN/m^2, \qquad \gamma_f = 1,30.$
- 3.5. Ściana hali (powierzchnia b), kierunek I
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru  $q_k = 0.25 \text{ kN/m}^2$  przyjęto jak dla strefy I.
- Współczynnik ekspozycji  $C_e = 0,80$  przyjęto jak dla terenu B i wysokości nad poziomem gruntu z = 7,20 m. Ze względu na położenie na skarpie lub wzniesieniu o nachyleniu ponad 1/3 wysokość z zwiększono o  $\Delta z = 1,50$  m, które jest różnicą między rzeczywistym a umownym poziomem gruntu. Ponieważ H/L  $\leq 2$  przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji  $C_e$  o wartości jak dla punktu najwyższego.



- Współczynnik działania porywów wiatru  $\beta = 1,80$  przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  $\Delta = 0,14$ ; okres drgań własnych T = 0,21 s).
- Współczynnik aerodynamiczny C powierzchni b dachu o różnych wysokościach ( $\alpha = 11,3^{\circ}$ ) równy jest C = C<sub>z</sub> - C<sub>w</sub> = -0,40, gdzie:



C<sub>w</sub> = 0,00 jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.



- Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:  $Q_k = 0.25 \text{ kN/m}^2 \cdot 0.80 \cdot (-0.40 - 0.00) \cdot 1.8 = -0.14 \text{ kN/m}^2.$
- Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:  $Q_o = -0,18 \text{ kN/m}^2$ ,  $\gamma_f = 1,30$ .
- 3.6. Ściana hali (powierzchnia b) kierunek II
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru  $q_k = 0.25 \text{ kN/m}^2 \text{ przyjęto jak dla strefy I}$ .

 Współczynnik ekspozycji C<sub>e</sub> = 0,80 przyjęto jak dla terenu B i wysokości nad poziomem gruntu z = 7,20 m. Ze względu na położenie na skarpie lub wzniesieniu o nachyleniu ponad 1/3 wysokość z zwiększono o Δz = 1,50 m, które jest różnicą między rzeczywistym a umownym poziomem gruntu. Ponieważ H/L ≤ 2 przyjęto stały po wysokości rozkład współczynnika ekspozycji C<sub>e</sub> o wartości jak dla punktu najwyższego.



- Współczynnik działania porywów wiatru  $\beta = 1,80$  przyjęto jak do obliczeń budowli niepodatnych na dynamiczne działanie wiatru (logarytmiczny dekrement tłumienia  $\Delta = 0,14$ ; okres drgań własnych T = 0,21 s).
- Współczynnik aerodynamiczny C powierzchni b dachu o różnych wysokościach ( $\alpha = 11,3^{\circ}$ ) równy jest C = C<sub>z</sub> - C<sub>w</sub> = -0,50, gdzie:

 $C_z = -0,50$  jest współczynnikiem ciśnienia zewnętrznego,

 $C_w = 0,00$  jest współczynnikiem ciśnienia wewnętrznego.



- Charakterystyczna wartość obciążenia wiatrem:  $Q_k = 0.25 \text{ kN/m}^2 \cdot 0.80 \cdot (-0.50 - 0.00) \cdot 1.8 = -0.18 \text{ kN/m}^2.$
- Obliczeniowa wartość obciążenia wiatrem:  $Q_o = -0,23 \text{ kN/m}^2$ ,  $\gamma_f = 1,30$ .

# 4. Suwnica dwudźwigarowa natorowa elektryczna z wciągarką hakową, udźwig 32 kN, 3. grupa natężenia pracy

Rodzaj: inne

Typ: zmienne

#### 4.1. Siła pionowa od jednego koła - obciążenie belki toru jezdnego

Charakterystyczna wartość obciążenia:

 $Q_k = 49 = 49,00 \text{ kN}$ 

- Obciążenie dynamiczne. Współczynnik dynamiczny β = 1,20. Powiększona wartość obciążenia (równoważnik statyczny) wynosi β·Q<sub>k</sub> = 58,80 kN
- Obliczeniowa wartość obciążenia:  $Q_0 = 64,68 \text{ kN}, \qquad \gamma_f =$

IN,	$\gamma_{\rm f} = 1,10,$
	$\psi_{\rm d} = 0,60.$

#### 4.2. Siła pionowa od jednego koła - obciążenie konstrukcji wsporczej

- Charakterystyczna wartość obciążenia:
  - $Q_k = 49 = 49,00 \text{ kN}$
- Obciążenie dynamiczne. Współczynnik dynamiczny  $\beta = 1,10$ . Powiększona wartość obciążenia (równoważnik statyczny) wynosi  $\beta \cdot Q_k = 53,90$  kN

• Obliczeniowa wartość obciążenia:  

$$Q_o = 59,29 \text{ kN},$$
  $\gamma_f = 1,10,$   
 $\psi_d = 0,60.$ 

#### 4.3. Siła pionowa od jednego koła - obciążenie fundamentu

- Charakterystyczna wartość obciążenia: Q<sub>k</sub> = 49 = 49,00 kN
- Obliczeniowa wartość obciążenia:

 $Q_0 = 53,90 \text{ kN},$ 

 $\gamma_{\rm f} = 1,10,$  $\psi_{\rm d} = 0,60.$ 

- 4.4. Siła pozioma (od jednego koła) prostopadła do toru (L/e=11,5/3,5) działanie na belkę toru jezdnego
- Charakterystyczna wartość obciążenia:
- $Q_k = 49 \cdot (0.1 + 0.05 \cdot (11.5 / 3.5 2)) = 8.05 \text{ kN}$
- Obliczeniowa wartość obciążenia:  $Q_o = 8,86 \text{ kN},$   $\gamma_f = 1,10,$  $\psi_d = 0,60.$

#### 4.5. Siła pozioma (od jednego koła) równoległa do toru

- Charakterystyczna wartość obciążenia:  $Q_k = 0.15 \cdot 49 = 7.35 \text{ kN}$
- Obliczeniowa wartość obciążenia:  $\begin{aligned} Q_o &= 8,09 \text{ kN}, \\ \psi_d &= 0,00. \end{aligned}$

#### 5. Obciążenia śniegiem

Rodzaj: śnieg

Typ: zmienne

#### 5.1. Dach hali, współczynnik (C1=C2)

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  $q_k = 0.70 \text{ kN/m}^2 \text{ przyjęto jak dla strefy I.}$
- Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego.



- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem:  $Q_k = 0.7 \text{ kN/m}^2 \cdot 0.8 = 0.56 \text{ kN/m}^2.$
- Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem:  $Q_o = 0.78 \text{ kN/m}^2$ ,  $\gamma_f = 1.40$ .

#### 5.2. Dach magazynu, współczynnik C4

• Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  $q_k = 0,70 \text{ kN/m}^2$  przyjęto jak dla strefy I.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU

Współczynnik kształtu C = 2,50 jak dla dachów na różnych wysokościach (dach z lewej strony wg Poz. 5.1., brak dachu z prawej strony).



- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem:  $Q_k = 0.7 \text{ kN/m}^2 \cdot 2.50 = 1.75 \text{ kN/m}^2.$
- Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem:  $Q_o = 2,45 \ kN/m^2, \qquad \gamma_f = 1,40.$

#### 5.3. Dach magazynu, współczynnik C3

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  $q_k = 0.70 \text{ kN/m}^2 \text{ przyjęto jak dla strefy I.}$
- Współczynnik kształtu C = 0,80 jak dla dachów na różnych wysokościach (dach z lewej strony wg Poz. 5.1., brak dachu z prawej strony).



- Charakterystyczna wartość obciążenia śniegiem:  $Q_k = 0.7 \text{ kN/m}^2 \cdot 0.80 = 0.56 \text{ kN/m}^2.$
- Obliczeniowa wartość obciążenia śniegiem:  $Q_o = 0,78 \text{ kN/m}^2$ ,  $\gamma_f = 1,40$ .

#### 6. Uderzenie suwnicy

Rodzaj: inne

Typ: wyjątkowe

#### 6.1. Siła zderzenia

- Charakterystyczna wartość obciążenia: Q<sub>k</sub> = 157 = 157,00 kN
- Obliczeniowa wartość obciążenia:  $\label{eq:Q_o} Q_o = 157,00 \ kN, \qquad \gamma_f = 1,00.$